
Anleitung zum Full Software Update



Mit dem kompletten Firmware-Update werden alle Einstellungen gelöscht.

Um die Firmware des Gerätes zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Formatieren Sie einen USB-Stick im Dateisystem FAT32.
- ▶ Kopieren Sie die zwei entpackten Dateien ohne Unterordner auf den USB-Stick.
- ▶ Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ▶ Verbinden Sie den USB-Stick mit dem Gerät.
- ▶ Halten Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung gedrückt.
- ▶ Stecken Sie gleichzeitig den Netzstecker wieder in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein. Das Update wird nun während des Hochfahrens installiert (LED blinkt schnell).



WICHTIG!

Unterbrechen Sie während der Aktualisierung nicht die Stromversorgung und entfernen Sie nicht den USB-Stick.

- ▶ Nach der Installation des Updates erscheint automatisch das Menü zur Erstinstallation (LED leuchtet normal).
- ▶ Schaltet Sie das Gerät nun noch einmal aus und wieder ein. Das Update ist nun beendet.



Löschen Sie die Datei vom USB Stick, bevor Sie den USB Stick erneut verwenden:



WICHTIG!

Eine Aktualisierung der Firmware sollte nur auf Empfehlung der Medion AG erfolgen.

Wenn Sie das Update ohne entsprechende Empfehlung oder außerhalb der Garantie/Gewährleistung durchführen gilt folgendes:

Für eventuellen Datenverlust sowie Fehler an Hard- oder Software, die aufgrund der Ausführung des Updates auftreten, übernimmt die Medion AG keinerlei Haftung.

Dies erkennt der Kunde bei Ausführung der Aktualisierung an.
