

Softwareupdate MD31504

MD31354AT MP product upgrades steps:

- Leeren USB Stick FAT32 formatiert für das Update nutzen.
Datei "CV3663S.bin" in den USB Stick kopieren.
- Gerät einschalten und USB Stick einstecken
- OSD OPTIONEN -> Software Update (USB) auswählen mit OK
- Abfrage mit JA (← Taste auf Fernbedienung) bestätigen.
- Updatefortschritt wird nun in % angezeigt und Power LED beginnt rot / blau zu blinken.
- Nach dem Update startet das Gerät in der Erstinstallation neu, Update ist damit beendet.