

Mode d'emploi

Carte mémoire Micro SD MD 86049

Contenu de la livraison

- Veuillez vérifier l'intégralité de la livraison et nous informer dans un délai de deux semaines à compter de la date d'achat si la livraison devait être incomplète. L'ensemble que vous venez d'acheter contient :
- 2 x cartes mémoire Micro SD 2 Go
- 2 x adaptateurs SD
- 2 étuis de protection
- Carte de garantie
- Documentation

Configuration système requise

- Emplacement: Lecteur de cartes SD ou Micro SD
- Système d'exploitation: Microsoft Windows® XP/Vista®

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce chapitre et respecter toutes les consignes indiquées. Vous vous assurez ainsi du bon fonctionnement et de la longue durée de vie de votre carte mémoire Micro SD. Conservez toujours ce mode d'emploi à portée de main à proximité de votre ordinateur et conservez-le soigneusement afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire en cas de revente. Veuillez vous adresser en exclusivité à nos partenaires de service agréés en cas de problème avec la carte mémoire.

Sauvegarde des données

Remarque : À chaque mise à jour de vos données, effectuez une copie de sauvegarde de vos données sur un support de stockage externe (CD ou DVD). Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue.

Consignes de sécurité

- Suivez le mode d'emploi de votre ordinateur.
- Protégez la carte mémoire de l'humidité et évitez pour son bon fonctionnement de l'exposer aux vibrations, à la poussière, à la chaleur ainsi qu'aux rayons directs du soleil.
- Veillez absolument à ce que les enfants ne jouent pas avec la carte mémoire. En cas d'ingestion par inadvertance de la carte mémoire, consultez immédiatement un médecin.
- Respectez le sens indiqué sur le lecteur de cartes lorsque vous insérez une carte Micro SD. Ne forcez jamais sur la carte mémoire pour l'insérer dans le lecteur de cartes. Ne déformez pas et ne pliez pas la carte mémoire.
- Si elle a été transportée, attendez que la carte mémoire soit revenue à la température ambiante avant de l'utiliser. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, l'humidité provoque un court-circuit électrique. Conservez la carte mémoire dans son étui de protection.

Compatibilité électromagnétique

- À l'utilisation, vous devez respecter les directives relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM). Prévoyez au moins un mètre de distance avec les interférences haute fréquence et magnétiques éventuelles (téléviseur, enceintes de haut-parleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement et perte de données.
- Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2004/108/CE relative à la CEM.

Nettoyage

- En règle générale, il n'est pas nécessaire de nettoyer la carte mémoire.
- Veillez à ne pas salir la carte mémoire. N'utilisez pas de solvants ni de produits nettoyants corrosifs ou gazeux. Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide le cas échéant.

Recyclage



Appareil
Une fois arrivé en fin de vie, ne jetez en aucun cas l'appareil dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités de recyclage écologique.



Emballage
Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux devant être recyclés écologiquement et envoyés à un service de recyclage approprié.

Mise en service

Insérer la carte mémoire

Retirez la carte mémoire Micro SD de son étui de protection et insérez-la dans le lecteur de cartes Micro SD de votre ordinateur, votre téléphone portable, votre appareil photo numérique ou votre PDA. Si vous souhaitez insérer la carte mémoire Micro SD dans un lecteur de cartes SD, placez d'abord la carte mémoire Micro SD dans l'adaptateur SD fourni avec, puis insérez ce dernier dans le lecteur.

La carte mémoire Micro SD est détectée par le système d'exploitation qui l'affecte à la lettre d'un périphérique libre. Vous pouvez désormais utiliser la carte mémoire comme un disque dur (copie, suppression, etc. de données). Vous pouvez également effacer les données stockées sur la carte mémoire afin de libérer de l'espace pour de nouveaux fichiers.

Retirer la carte mémoire Micro SD

Vérifiez avant de retirer la carte mémoire Micro SD qu'aucun transfert de données n'est en cours. Vous pourriez perdre des données si tel était le cas. Après l'avoir retirée, conservez la carte mémoire Micro SD dans l'étui de protection fourni avec.

Premières recommandations en cas de dysfonctionnement

La carte mémoire Micro SD n'est pas détectée :

- La carte mémoire est-elle correctement insérée ?
- Vérifiez dans le gestionnaire des périphériques Windows® que le lecteur de cartes est correctement raccordé. Rebranchez le lecteur de cartes le cas échéant. Si vous exploitez la carte mémoire Micro SD via un lecteur de cartes à raccordement USB branché sur votre PC, vérifiez également que le raccordement USB est correct.

Impossible de lire/écrire des données :

- Avez-vous formaté la carte mémoire Micro SD avec un autre ordinateur ? Certains formats (FAT/NTFS) ne sont pas compatibles. Sauvegardez vos données et formatez la carte mémoire Micro SD dans un format compatible.

Besoin de plus d'assistance ?

Si les solutions proposées à la section précédente n'ont donné aucun résultat, veuillez nous contacter. Vous nous aiderez beaucoup en nous donnant les informations suivantes :

- Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
- Quels messages apparaissent sur l'écran ?
- Qu'avez-vous déjà entrepris pour éliminer le problème ?
- Quels autres périphériques utilisez-vous ?
- Quels logiciels utilisez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

AA 14/09 A

Copyright © 2009, Tous droits réservés. La société **MEDION®** est titulaire du copyright. Marques déposées : **MS-DOS®** et **Windows®** sont des marques déposées de la société **Microsoft®**. Les propriétaires respectifs sont titulaires des autres marques. **Sous réserve de modifications techniques et visuelles ou d'erreurs d'impression.**

FR

Gebruiksaanwijzing

Micro-SD geheugenkaart MD 86049

Inhoud verpakking

Controleer de verpakking op volledigheid en stel ons **binnen 14 dagen na de aanschaf** op de hoogte van eventuele ontbrekende onderdelen. Het door u gekochte pakket moet het volgende bevatten:

- 2 x 2 GB micro-SD geheugenkaarten
- 2 x SD-adapter
- 2 kaarthouders
- Garantiebewijs
- Documentatie

Systeemvereisten

- Kaartsleuf: Kaartsleuf voor micro-SD- of SD-kaart
- Besturingssysteem: Microsoft Windows(r) XP/Vista(r)

Veiligheidsadviezen

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door en volg alle gegeven instructies op. Zo zorgt u voor een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw micro-**SD geheugenkaart**. Hou deze gebruiksaanwijzing steeds binnen handbereik bij uw computer en bewaar hem goed zodat u hem bij verkoop kunt doorgeven aan de nieuwe eigenaar. Neem bij problemen met de geheugenkaart uitsluitend contact op met onze erkende servicepartners.

Gegevensbescherming

Advies : Maak na elke keer bijwerken van uw gegevens backups op externe opslagmedia (CD of DVD-disks). In geen geval kan aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding vanwege verlies van gegevens en daardoor ontstane schade.

Veiligheidsadviezen

- Houd u aan de gebruiksaanwijzing van uw computer.
- Houd uw geheugenkaart uit de buurt van **vocht** en voorkom **schokken, stof, hitte** en direct zonlicht zodat storingen worden **voorkomen**.
- Hou toezicht op kinderen zodat ze niet met de geheugenkaart kunnen spelen. Als een geheugenkaart per ongeluk is ingeslikt moet direct medische hulp worden ingeroepen.
- Let bij het insteken van de micro-SD geheugenkaart op de op de gleuf aangegeven wijze van insteken. Duw de geheugenkaart nooit geforceerd in de kaartsleuf. Buig de geheugenkaart niet en duw hem niet scheef.
- Wacht na het vervoer van de **kaart** zo lang met het gebruik totdat hij op omgevingstemperatuur is gekomen. Bij grote schommelingen in de temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie vochtvorming optreden waardoor er **kortsluiting** kan ontstaan. Bewaar de geheugenkaart in de kaarthouder.

Elektromagnetische compatibiliteit

- Bij het aansluiten moeten de **richtlijnen** voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) **aangehouden worden**. Houd minstens een meter **afstand van** hoogfrequente en magnetische bronnen van **storing** (televisie, luidsprekerboxen, mobiele telefoon etc.) om storingen in de werking en gegevensverlies te voorkomen.
- Het apparaat voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 2004/108/EC.

Reinigen

Het reinigen van de geheugenkaart is gewoonlijk niet nodig.

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vuil wordt. Gebruik geen **oplosmiddelen** of **etsende of gasvormige** schoonmaakmiddelen. Reinig de buitenkant eventueel met een vochtig doekje.

Verwijdering



Apparaat

Gooi het apparaat aan het einde van de levensduur in geen geval weg als gewoon huisvuil. Informeer naar de mogelijkheden voor een milieuvriendelijke afvoer.



Verpakking

Het apparaat is verpakt ter bescherming tegen transportschade. De verpakking bestaat uit materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en op vakkundige wijze kunnen worden gerecycled.

Ingebruikname

Aansluiten

Neem de micro-SD geheugenkaart uit de kaarthouder en schuif hem in de micro-SD kaartsleuf van uw computer, gsm, digitale camera of PDA. Als u de micro-SD geheugenkaart wilt gebruiken voor een sleuf voor SD-kaarten schuift u de micro-SD geheugenkaart eerst in de meegeleverde SD-adapter; deze schuift u in de sleuf voor SD-kaarten. De micro-SD geheugenkaart wordt dan herkend en het besturingssysteem wijst een beschikbare stationsletter toe. U kunt de geheugenkaart vervolgens gebruiken als een harde schijf (gegevens kopiëren, wissen etc.). De geheugenkaart kan ook worden gewist en worden gebruikt voor nieuwe bestanden.

Micro-SD geheugenkaart verwijderen

Controleer voor het verwijderen van de SD geheugenkaart of er geen datatransfer plaatsvindt. Anders kan er gegevensverlies optreden. Bewaar de micro-SD geheugenkaart na het uitnemen in de meegeleverde kaarthouder.

Eerste hulp bij storingen

De micro-SD geheugenkaart wordt niet herkend:

- Is de geheugenkaart correct aangesloten?
- Controleer in Windows(r) Verkenner of de kaartsleuven correct zijn geïnstalleerd. Installeer de kaartsleuf eventueel opnieuw. Als u de micro-SD geheugenkaart gebruikt via een kaartlezer op de USB-aansluiting van uw pc moet u ook controleren of de USB-aansluiting correct is geïnstalleerd.

Er kunnen geen gegevens gelezen/geschreven worden:

- Hebt u de micro-SD geheugenkaart geformatteerd op een andere computer? Verschillende formaten (FAT/NTFS) zijn mogelijk niet compatibel. Sla de gegevens op en formatteer de micro-SD geheugenkaart in een compatibel formaat.

Hebt u nog verdere ondersteuning nodig??

Als u uw probleem niet hebt kunnen oplossen aan de hand van de suggesties in de voorgaande secties, neemt u contact met ons op. Het zou bijzonder helpen als u de volgende informatie bij de hand kunt houden:

- Hoe ziet uw systeemconfiguratie eruit?
- Welke randapparatuur gebruikt u?
- Welke meldingen verschijnen op het beeldscherm?
- Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed?
- Welke stappen hebt u reeds ondernomen om het probleem op te lossen?
- Als u al een klantnummer hebt ontvangen, laat ons dit dan weten.