

# Codeliste / Liste de codes / Codelijst

<b>Codeliste / Liste de codes / Codelijst</b> .....	<b>3</b>
TV .....	4
Videorekorder / Videomagnó / Videorecorder .....	8
DVD .....	10
CD .....	14
SAT Receiver .....	15
DVD Rekorder (DVD-R, DVD-RW, etc.) / Graveur de DVD (DVD-R/-RW etc.) / DVD-recorder (DVD-R, DVD-RW, etc.) .....	18
Decoder / Dekóder / Decoder .....	19
HDD-DVR.....	20
TV/VCR Kombinationen / Combinaisons TV/VCR / TV/VCR-combinaties .....	21
TV/DVD Kombinationen / Combinaisons TV/DVD / TV/DVD-combinaties .....	22
DVD/VCR Kombinationen / Combinaisons DVD/VCR / DVD/VCR-combinaties.....	23
HTIB .....	24
Zusätzliche Set-Top Boxen / Décodeurs supplémentaires / Extra set-top boxen .....	25
Laser Disc / Disque Laser / Laser Disc.....	25
DVB-T.....	26
Sonstige / Autres / Andere .....	27
Code-Suche nach Handelsname / Recherche de code d'après la marque/ Code zoeken volgens merknaam .....	28

# TV

## A

ACER 1484  
ACME 0013  
ADA 0008  
ADC 0012 0008  
ADMIRAL 0019 0108 0002 0001 0047 0000  
ADYSON 0003  
AGAZI 0002  
AGB 0123  
AIKO 0003 0009 0004  
AIWA 0184 0248 0291  
AKAI 1410 0011 0086 0009 0068 0004 0006 0008  
0051 0061 0088 0169 0200 0133 0141 0069  
AKIBA 0011  
AKURA 0169 0074 0002 0009 0011 0071  
ALBA 0028 0027 0009 0011 0003 0068 0083 0169  
0047 0245 0248 0162 0062  
ALBIRAL 0037  
ALKOS 0164  
ALLORGAN 0157 0026  
ALLSTAR 0051  
ALTUS 0042  
AMPLIVISION 0003  
AMSTRAD 0011 0009 0068 0074 0002 0108 0071 0069  
0030 0123 0013  
ANAM 0009 0065 0109  
ANGLO 0009  
ANITECH 0009 0002 0043 0109  
ANSONIC 0009 0014  
AOC 0134  
ARC EN CIEL 0126 0045 0139  
ARCAM 0003  
ARISTONA 0169 0051  
ARTHUR MARTIN 0158  
ASA 0017 0110 0016 0018 0000 0021  
ASBERG 0051 0043  
ASTRA 0009  
ASUKA 0011 0002 0003  
ATLANTIC 0169 0003 0051 0157  
ATORI 0009  
AUDIOSONIC 0009 0003 0169 0011 0051 0139 0157 0090  
AUDIOTON 0003  
AUSIND 0043  
AUTOVOX 0003 0002 0101 0157 0000 0125 0043

## B

BAIRD 0111 0139 0245  
BANG & OLUFSON 0199 0000  
BARCO 0112  
BASIC LINE 0009 0011 0051 0245  
BASTIDE 0003  
BAUR 0169 0118 0076 0141 0132  
BEKO 0042 0083 0034 0095 1064 0007  
BEON 0169 0051  
BEST 0113  
BESTAR 0051 0245  
BINATONE 0003  
BLACK DIAMOND 0171  
BLACK PANTHER LINE 0245  
BLACK STAR 0129  
BLAUPUNKT 0117 0202 0135 0008 0022 0100  
BLOOM 0015  
BLUE SKY 1485 0156 0011

BLUE STAR 0120  
BONDSTEC 0129  
BOOTS 0003  
BPL 0120  
BRANDT 0127 0045 0022 0036 0126 0139 0046  
BRION VEGA 0051 0169 0000  
BRITANNIA 0003  
BROKSONIC 0920  
BRUNS 0000 0007  
BSR 0131 0026  
BTC 0011  
BUSH 0028 0027 0032 0009 0011 0019 0205 0039  
0051 0068 0169 0107 0115 0131 0139 0167  
0245 0248 0024 0132 0120 0062

## C

CAPSONIC 0002  
CARREFOUR 0027  
CASCADE 0009  
CATHAY 0051 0169  
CENTRUM 0168 0205  
CENTURION 0051 0169  
CENTURY 0000  
CGE 0129 0047 0131 0043  
CIMLINE 0009 0028  
CITY 0009  
CLARIVOX 0169 0037  
CLATRONIC 0009 0011 0051 0002 0083 0003 0129 0030  
0043  
COMBITECH 0248  
CONCORDE 0009  
CONDOR 0198 0051 0083 0003 0245  
CONRAC 0038 1395  
CONTEC 0003 0009 0027 0030 0029  
CONTINENTAL EDISON 0022 0111 0036 0045 0126 0139 0046  
COSMEL 0009  
CPRTEC 0156  
CROSLEY 0129 0131 0000 0043  
CROWN 0009 0169 0083 0047 0051 0245 0121 0043  
CS ELECTRONICS 0011 0129 0003  
CTC 0129  
CTC CLATRONIC 0014  
CYBERCOM 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0205 0207  
0208 0210 0169 0042 0044 0127 0047 0061  
0063 0067 0068 0103 0107 0115 0154 0168  
0185 0228 0209 0343 0924 0933 0248 0291  
CYBERMAXX 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205  
0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044  
0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087  
0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170  
0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343  
0924 0933 0248 0291  
CYBERTRON 0011  
CYTRON 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205  
0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044  
0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087  
0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170  
0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343  
0924 0933 0248 0291

## D

DAEWOO 0094 0009 0191 0003 0051 0115 0245  
DAINICHI 0011  
DANSAI 0002 0169 0051  
DANTAX 0171 0161 0169 0088 0034 0113  
DATSURA 0121  
DAYTON 0009  
DAYTRON 0245

DCE 0205 0042  
 DE GRAAF 0019 0006 0033  
 DECCA 0003 0169 0004 0051 0123 0030  
 DECCACOLOR 0015  
 DELL 0025  
 DESMET 0051 0169  
 DIGITOR 0227 0228  
 DISNEY 0148  
 DIXI 0009 0169 0051  
 DTS 0009  
 DUAL 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0207 0208  
 0169 0042 0044 0127 0047 0061 0063 0067  
 0068 0003 0103 0107 0115 0126 0131 0139  
 0154 0160 0168 0210 0228 0343 0924 0933  
 0248 0291 0125 0089  
 DUAL-TEC 0009 0131 0003  
 DUMONT 0003 0014 0017 0018 0000  
 DURABRAND 0228 1006 1007 1008 1009 0933 1088  
 DUX 0169  
 DYNATRON 0051 0169

## E

ELBE 0108 0157 0037  
 ELCIT 0000  
 ELECTRO TECH 0009  
 ELEKTA 0120  
 ELIN 0051 0003 0169 0016 0018  
 ELITE 0011 0051  
 ELMAN 0014 0131  
 ELTA 0009  
 EMERSON 0141 0127 0000  
 ERAE 1003  
 ERRES 0169 0051  
 ESC 0245  
 ETRON 0009  
 EURO-FEEL 0002  
 EUROLINE 0149 0169 0088  
 EUROMANN 0002 0051 0003  
 EUROPHON 0003 0014 0051 0131 0123  
 EXPERT 0157

## F

FAIRTEC 1485 1416 0204 0156  
 FENNER 0009 0115  
 FERGUSON 0127 0166 0035 0169 0036 0050 0052 0111  
 0163 0037  
 FIDELITY 0003 0019 0068 0074 0096  
 FINLANDIA 0019 0006 0110 0128  
 FINLUX 0061 0087 0063 0003 0004 0016 0167 0110  
 0131 0157 0169 0051 0017 0018 0014 0042  
 0000 0123 0043  
 FIRSTLINE 0156 0003 0129 0009 0051 0062 0026  
 FISHER 0006 0003 0018 0083 0131 0000 0027 0029  
 0040  
 FLINT 0051 0113  
 FORMENTI 0001 0169 0003 0131 0133 0000 0043 0125  
 FORTRESS 0001 0000  
 FRONTTECH 0019 0002 0009 0068 0118 0129 0120 0021  
 FUJITSU 0116 0004 0157  
 FUNAI 0002 0026

## G

GALAXY 0047 0083  
 GBC 0009 0027 0131  
 GEC 0169 0003 0004 0041 0051 0141 0123 0132  
 GELOSO 0019 0009 0131  
 GENERAL TECHNIC 0009 0248  
 GENEXXA 0011 0051 0021  
 GERICOM 1064 0049 1022 1023

GOLDSTAR 0084 0129 0003 0009 0019 0051 0131 0169  
 0171 0261 0012 0093  
 GOODMANS 0009 0111 0002 0004 0027 0169 0028 0051  
 0068 0115 0127 0171 0245 0283 0093  
 GORENJE 0083  
 GPM 0011  
 GRAETZ 0141 0142 0021  
 GRANADA 0127 0019 0003 0006 0169 0027 0031 0051  
 0054 0004 0064 0133 0138 0128 0040 0043  
 0123  
 GRANDIN 0009 0169 0011 0245 0120  
 GRUNDIG 0117 0091 0114 0101 0135 0008 0017 0136  
 0043

## H

H & B 0343 0228  
 HB 1003 0168 0095 0015 0042 1011 1020 1389  
 HAAZ 0228  
 HALIFAX 0002 0003  
 HAMPTON 0003  
 HANSEATIC 0009 0003 0027 0169 0051 0083 0118 0131  
 0141 0007 0026  
 HANSOL 1019  
 HANTAREX 0009 0123  
 HARWOOD 0171  
 HCM 0002 0003 0009 0074 0120  
 HIFIVOX 0139  
 HINARI 0171 0009 0011 0027 0051 0006 0169 0248  
 0043 0137  
 HISAWA 0011 0113 0120  
 HISENSE 1486 1485 1417 1416 1415 0204 0156  
 HITACHI 0027 0019 0085 0134 0153 0213 0140 0144  
 0003 0118 0004 0016 0023 0041 0045 0047  
 0131 0133 0138 0139 0141 1013 0021 0046  
 0033 0123 0142  
 HORNYPHON 0051  
 HOSHAI 0011  
 HUANYU 0003 0115  
 HYGASHI 0003  
 HYPER 0003 0009 0129 0131  
 HYPSON 0002 0003 0051 0169 0120  
 HYUNDAI 1010

## I

ICE 0009 0002 0003 0011 0051 0068  
 IYAMA 1414  
 IMPERIAL 0047 0051 0083 0129 0131 0021 0043  
 INDESIT 0024 0101  
 INDIANA 0051 0169  
 INGELEN 0021  
 INGERSOL 0009  
 INNO HIT 0009 0011 0003 0004 0051 0169 0245 0093  
 0123  
 INNOVATION 0171 0111 0002 0009 0169 0061 0067 0068  
 0103 0107 0115 0154 0168 0177 0248 0291  
 INTERBUY 0009 0129 0109  
 INTERFUNK 0051 0129 0169 0139 0141 0000 0021  
 INTERTRONIC 0894  
 INTERVISION 0002 0003 0014 0109  
 IRRADIO 0009 0011 0051 0169 0068  
 ISUKAI 0011  
 ITC 0003 0131  
 ITS 0011 0051 0068 0120  
 ITT 0061 0009 0143 0031 0133 0141 0021 0142  
 0132  
 ITT/NOKIA 0133 0142 0021  
 ITV 0169 0171 0009 0088 0245

## J

JEC 0164  
 JVC 0051 0053 0027 0068

## K

KAISUI 0009 0011 0003 0120  
KAMOSONIC 0003  
KAMP 0003  
KAPSCH 0157 0021  
KARCHER 0169 0003 0009 0016 0037  
KENDO 0019 0014 0028 0108 0245  
KENNEDY 0131 0157  
KING TV 0015  
KINGSLEY 0003  
KNEISSEL 0174  
KOLSTER 0051  
KONKA 0047 0068 0229 0011  
KORPEL 0051 0169  
KORTING 0000  
KOYODA 0009  
KTV 0003  
KURO 0121  
KYOTO 0037

## L

LENCO 0009 0245  
LENOIR 0003 0009  
LESA 0129  
LEYCO 0169 0002 0004 0051 0026  
LG 0084 0119 0129 0149 0019 0003 0051 0088  
0131 0169 0171 0009 0261 0093  
LIESENK 0169  
LIFE 0002 0009 0061 0067 0068 0103 0107 0111  
0115 0154 0168 0169 0171 0177 0205 0291  
LIFETEC 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0205 0207  
0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047  
0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103  
0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185  
0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924  
0933 0248 0291  
LOEWE 1399 0097 0098 0051 0169 0000  
LOGIK 0030  
LS ELECTRONIK 0042  
LUMA 0019 0169 0141 0157  
LUMATRON 0002 0171 0019 0088 0051 0074 0169 0107  
0141 0157 0245  
LUX MAY 0051  
LUXOR 0141 0019 0047 0003 0077 0138 0093 0132

## M

M+P 0133  
MAGNADYNE 0014 0129 0131 0169 0000 0123  
MAGNAFON 0003 0014 0043 0123  
MAGNUM 0002 0111 0009 0169 0171 0061 0067 0068  
0103 0107 0115 0154 0168 0177 0200 0291  
MANDOR 0002  
MANESTH 0002 0169 0003 0028 0051  
MARANTZ 1482 0051 0169  
MARELLI 0000  
MARK 0051 0169  
MATSUI 0173 0099 0091 0027 0180 0028 0147 0003  
0004 0009 0019 0051 0068 0101 0164 0169  
0248 0113 0123 0013 0062 0026 0030  
MATSUSHITA 0065  
MAXMEDIA 0115  
MCMICHAEL 0041  
MEDIATOR 0051 0169  
MEDION 1419 1397 1395 1002 1001 0177 0038 0171  
0002 0009 0206 1015 0200 0205 0207 0208  
0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048  
0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107  
0115 0127 0148 0154 0155 0168 0170 0185  
0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924  
0933 0248 0291 1014  
MELECTRONIC 0009 0016 0169 0018 0003 0036 0051 0068  
0110 0115 0139 0021 0109

MEMOREX 0009 0920  
MEMPHIS 0004 0009  
METZ 1398 0205 0058 0038 0201 0135 0107 0151  
0152 0000 0075  
MICROMAXX 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205  
0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044  
0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087  
0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170  
0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343  
0924 0933 0248 0291  
MICROSTAR 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205  
0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044  
0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087  
0103 0107 0115 0127 0154 0155  
MINERVA 1015 0101 0135  
MINOKA 0051  
MITSUBISHI 0000 0027 0030 0051 0054 0057 0060 0098  
0101 0135 0205  
MIVAR 0055 0083 0003 0093 0123 0043  
MOTION 0043  
MT LOGIC 0090  
MTC 0132  
MULTI SYSTEM 0169  
MULTITECH 0003 0009 0014 0019 0169 0027 0045 0129  
0131 0043  
MURPHY 0003 0133 0018

## N

NAD 0141  
NAIKO 0099  
NAONIS 0019 0108  
NATIONAL 0064 0101  
NEC 1482 1483 0185 0027 0056  
NECKERMANN 0003 0169 0008 0019 0022 0051 0083 0118  
0132 0000  
NEI 0051 0068 0169 0113  
NEOVIA 1019  
NESCO 0129  
NEW WORLD 0011  
NEWTECH 0009 0051  
NEXIUS 0015  
NICAMAGIC 0003  
NIKKAI 0002 0003 0164 0004 0011 0051 0169  
NOBLIKO 0003 0014 0043  
NOGAMATIC 0139  
NOKIA 0061 0143 0063 0141 0077 0133 0031 0021  
0132 0142  
NORDMENDE 1391 1392 1394 0111 0127 0036 0045 0051  
0126 0139 0046 0000 0021 0024  
NORDVISION 0169

## O

OCEANIC 0141 1011 0142 0021 1089  
OKANO 0083  
ONCEAS 0003  
ONWA 0069  
ORBIT 0051  
ORION 0099 0147 0159 0009 0212 0028 0051 0154  
0169 0171 0920 0248 0283 0123 0142 0030  
0013 0062 0075 0026  
ORMOND 0205  
OSAKI 0011 0002 0003 0004 0074  
OSO 0011  
OSUME 0004 0029  
OTTO VERSAND 0003 0169 0008 0001 0027 0051 0076 0111  
0118 0131 0139 0141 0120 0121 0132

## P

PACKARD BELL 0204 0203  
PAEL 0003  
PALLADIUM 0003 0083 0012  
PANAMA 0002 0003 0009

PANASONIC 0065 0067 0064 0197 0072 0186 0101 0141  
0021 0151 0142 0124 0152

PATHE CINEMA 0003 0083 0131 0037

PATHE MARCONI 0022 0045 0126 0139 0037 0046

PAUSA 0009

PERDIO 0004

PHILCO 0047 0129 0131 0000 0043

PHILHARMONIC 0003

PHILIPS 0200 0088 0217 0202 0020 0169 0003 0041  
0181 0051 0083 0111 0115 0131 0141 0154  
0000 0043 0089

PHOCUS 0042 0095 1064

PHOENIX 0051 0169 0000

PHONOLA 0051 0169 0000

PIONEER 1482 1418 0010 0145 0036 0051 0139 0169  
0021

PLANTRON 0002 0051

POPPY 0009

PORTLAND 0245

PRANDONI-PRINCE 0019 0141 0123

PRECISION 0003

PRIMA 0009 0021

PRINZ 0047

PRO2 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205  
0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044  
0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087  
0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170  
0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343  
0924 0933 0248 0291

PROFEX 0009 0141 0043

PROFILO 0171

PROFI-TRONIC 0051

PROLINE 0004 0051 0062

PROSONIC 0161 0169 0003 0015 0042 0088 0107 0200  
0068 0245

PROTECH 0002 0003 0009 0169 0014 0051 0129 0131  
0132 0113

PROVIEW 1419 1002 1001

PROVISION 0169 0171 0015

PYE 0169 0051 0068

PYMI 0009

## Q

QUADRO 0205

QUASAR 0129

QUELLE 0169 0205 0002 0003 0016 0022 0051 0129  
0131 0135 0141 0017 0018 0026 0030

QUESTA 0027

## R

RADIOLA 0051 0169

RADIOMARELLI 0129 0000 0123

RADIONETTE 0016 0018

RADIOTONE 0051 0007

RANK 0017 0027

RBM 0017

RCA 0031

REDIFFUSION 0141

REVOX 0051 0169

REX 0019 0002 0108 0157 0021

RFT 0000 0007

R-LINE 0051 0169

ROADSTAR 0002 0009 0011 0245

ROBOTRON 0000

RTF 0000

## S

SABA 0127 0111 0126 0036 0045 0139 0141 0245  
0142 0046 0000 0123 0021

SACCS 0037

SAISHO 0028 0002 0003 0009 0248 0030 0123 0013

SALORA 0019 0031 0047 0061 0107 0108 0118 0131  
0138 0141 0093 0121 0128 0132 0021

SAMBERS 1411 0014 0169 0043 0123

SAMSUNG 0090 0105 0104 0009 0051 0172 0083 0002  
0160 0003 0004 0312 0030 0093

SANDRA 0003 0009

SANSUI 0051 0920

SANYO 0004 0006 0031 0003 0027 0016 0018 0083  
0127 0160 0131 0029 0030 0040 0043

SAVILLE 0248

SBR 0041 0169

SCHAUB LORENZ 0141 0202 0205 1003 0168 0095 0015  
0042 1011 1020 1385 1386 1387 1388 1389  
1390 0021 0142

SCHNEIDER 0177 0003 0169 0011 0051 0068 0131 0139  
0160 0245 0264 0071 0125

SCHWAIGER 1024

SEG 0171 0002 0205 0003 0169 0009 0014 0027  
0088 0129 0131 1014 0168 0043

SEI-SINUDYNE 0014 0013 0021 0026 0075 0123 0000

SEITECH 0015

SELECO 0019 0027 0131 0108 0157 0021

SENCORA 0009

SENTRA 0164

SHARP 0001 0059 0005 0027 0187 0188 0029

SHORAI 0026

SIAREM 0014 0131 0000 0123

SICATEL 0037

SIEMENS 0008 0022 0200 0135 0029

SIERRA 0051

SIESTA 0160

SILVER 0027

SINGER 0014 0131 0129 0228 0000

SINUDYNE 0014 0131 0169 0028 0015 0000 0075 0013  
0026

SKANTIC 0138 0021

SKYMASTER 0016

SKYWORTH 0228

SLIDING 0015

SOLAVOX 0092 0021

SONITRON 0006 0031

SONOKO 0009 0002 0169 0003 0051 0245

SONOLOR 0006 0021

SONTEC 0051 0169 0160

SONY 0165 0130 0183 0106 0076 0027 0127 0009  
0004 0182 0029 0030

SOUND & VISION 0011 0014

SOUNDWAVE 0051 0169

STANDARD 0003 0009 0011 0051 0245

STARLIGHT 0169

STENWAY 0120

STERN 0019 0157 0021

SUNGOO 1415 1015 0206

SUNKAI 0009 0026 0062

SUNWOOD 0009 0051

SUPERLA 0003

SUPERTECH 0118

SUPRA 0009

SUSUMU 0011

SUTRON 0009

SYDNEY 0003

SYSLINE 0169

## T

TANDBERG 0157 0026

TANDY 0001 0003 0004 0011 0133 0021

TARGA 0185 1018 1003 1004

TASHIKO 0003 0019 0027 0041 0056 0128

TATUNG 0051 0003 0004 0169 0123

TCM 1413 0177 0038 0171 0002 0009 0206 1015  
1017 1119 0205 0207 0208 0210 0169 0042

	0044	0047	0061	0063	0067	0068	0103	0107
	0115	0127	0154	0168	0185	0211	0228	0209
	1005	0343	0924	0933	0248	0291		
TEC	0003	0009	0129	0131	0133			
TECHNICS	0065							
TECHNISAT	0088	0099	0154					
TECHNISSON	0042							
TELEAVIA	0022	0036	0045	0111	0126	0139		
TELEFUNKEN	0166	0111	0127	0190	0022	0035	0163	0101
	0102	0036	0050	0051	0052	0078	0108	0126
	0139	0079						
TELETECH	0169	0009	0088	0129	0113			
TELETON	0003	0157	0118	0132				
TENSAI	0011	0168	0018	0051	0026			
TESMET	0051							
TEVION	0177	0038	0171	0002	0009	0206	1015	0200
	0205	0207	0208	0210	0211	0169	0015	0042
	0044	0047	0048	0049	0061	0063	0067	0068
	0087	0103	0107	0115	0127	0154	0155	0168
	0170	0185	0228	0229	0209	0214	0218	1005
	1016	0894	0343	0924	0933	0248	0291	1064
TEXET	0003							
THOMSON	1393	0166	0127	0111	0003	0022	0036	0045
	0176	0101	0102	0050	0051	0052	0126	0139
	0163	0185	0245	0046				
THORN	0004	0018	0169	0035	0054	0111	0127	0141
	0164	0037						
TOKAI	0004	0051						
TOKYO	0003							
TOMASHI	0120							
TOSHIBA	1482	0117	0164	0189	0027	0146	0017	0920
	0082							
TOWADA	0131	0021						
TRIUMPH	0013	0123	0082					

## U

UHER	0051	0157	0021	0043				
ULTRAVOX	0003	0014	0129	0131	0133	0000		
UNITED	0088	0169						
UNITED QUICK STAR	0245							
UNIVERSUM	0102	0002	0016	0018	0051	0061	0169	0083
	0110	0122	0129	0131	0143			
UNIVOX	0037							

## V

VESTEL	0215	1771	0019	0051	0169	0171	0083	0092
	0103	0107	0118	0129	0131	0138	0168	0195
	0205	0021	1014					
VEXA	0169	0009						
VICTOR	0027	0051	0065					
VIDEO SYSTEM	0051							
VIDEOCON	1412							
VIDEOLIQUE	0011	0003						
VIDEON	0248							
VIDEOSAT	0129							
VISIOLA	0003							
VISION	0051							
VISOREX	0096							
VISTAR	0133							
VIVAX	0015	0042	1008					
VORTEC	0051	0169						
VOXSON	0019	0051	0108	0021	0043	0000		

## W

WALTHAM	0003	0133	0138	0037				
WATSON	0051	0169						
WATT RADIO	0003	0014	0131	0037				
WEGA	0000	0027						
WEGAVOX	0015							
WELLTECH	0042							
WELTBlick	0051	0169						
WESTON	0131							
WHARFEDALE	0099							
WHITE WESTINGHOUSE		0169	0003	0014	0043			
WORLD OF VISION	1021							

## Y

YAKUMO	1012							
YALOS	0000							
YINHE	1396							
YOKO	0009	0011	0051	0169	0002	0003		
YORX	0011							

## Z

ZANUSSI	0019	0157	0108					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

# Videorekorder / Videomagnó / Videorecorder

## A

AIWA	0230	0233	0256	0293	0231	0248	0291	
AKAI	0300	0329	0307	0237	0236	0238	0239	0293
AKIBA	0275							
AKURA	0275	0244	0293					
ALBA	0275	0233	0250	0245	0248	0246	0247	
ALLORGAN	0311							
AMBASSADOR	0250							
AMSTRAD	0253	0231	0254					
ANITECH	0275							
APEX	0949							
ASA	0257	0256						
ASUKA	0275	0257	0231	0256				

## B

BAIRD	0259	0231	0258	0245	0237	0293		
BASIC LINE	0275	0233	0250	0245				
BAUR	0263	0257						
BESTAR	0250	0245						
BLACK PANTHER LINE	0245							
BLAUPUNKT	0263	0257	0262	0260	0309	0325	0271	

BLUESKY	0248							
BONDSTEC	0250							
BRANDT	0303	0305						
BROKSONIC	0277	0967						
BUSH	0275	0233	0245	0248	0246	0247	0288	

## C

CATRON	0250							
CGE	0231	0293						
CIMLINE	0275	0233						
CINEVISION	0256							
CLATRONIC	0250							
COMBITECH	0248							
CONDOR	0250	0245						
CROWN	0275	0250	0245					
CYBERCOM	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291
	0338	0905	0906					
CYBERMAXX	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291
	0338	0905	0906					
CYTRON	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291
	0338	0905	0906					

## D

DAEWOO 0274 0250 0265 0319 0245 0971  
DANSAI 0275  
DANTAX 0233  
DAYTRON 0245  
DE GRAAF 0266 0257  
DECCA 0257 0231 0293  
DUAL 0233 0256 0257 0311 0262 0319 0293 0248  
0291 0338 0905 0906  
DUMONT 0266 0257 0231 0258

## E

ELTA 0275  
EMERSON 0231 0256 0301 0339  
ESC 0245  
ETZUKO 0275

## F

FERGUSON 0294 0259 0271 0278 0293 0281 0305  
FIDELITY 0311 0231  
FINLANDIA 0266 0257 0258  
FINLUX 0266 0298 0257 0231 0258 0293 0237  
FIRSTLINE 0266 0275 0233 0265 0298 0256  
FISHER 0258 0279  
FLINT 0233  
FORMENTI-PHEONIX 0257  
FRONTECH 0250  
FUJITSU 0231  
FUNAI 0231 0339

## G

GALAXY 0231  
GBC 0275 0250  
GEC 0257  
GELOSO 0275  
GENERAL 0250  
GENERAL TECHNIC 0262 0233 0311 0248  
GOLDHAND 0275  
GOLDSTAR 0231 0256 0261  
GOODMANS 0275 0250 0259 0256 0231 0245 0283 0282  
GO-VIDEO 0338 0367 0971  
GRAETZ 0258 0293  
GRANADA 0257 0266 0240 0258 0271  
GRANDIN 0275 0250 0256 0231 0245  
GRUNDIG 0273 0270 0263 0235 0243 0257 0260 0272  
0275 0286 0287 0290 0315 0271 0288

## H

HAAZ 0233  
HANSEATIC 0257 0256  
HCM 0275 0288  
HINARI 0275 0233 0248 0288 0301  
HISAWA 0233  
HITACHI 0266 0257 0268 0231 0293 0387  
HYPSON 0233 0275

## I

IMPEGO 0250  
IMPERIAL 0231  
INNO HIT 0250 0257 0275 0245  
INNOVATION 0233 0311 0262 0248 0291  
INTERBUY 0256  
INTERFUNK 0257 0258  
INTERVISION 0231  
IRRADIO 0275 0256  
ITT 0237 0293 0258 0292  
ITV 0256 0245

## J

JVC 0294 0295 0293 0400

## K

KAISUI 0275  
KARCHER 0257  
KENDO 0233 0250 0265 0300 0245 0236 0237  
KENWOOD 0293  
KORPEL 0275

## L

LENCO 0245  
LEYCO 0275  
LG 0231 0256 0261 0907  
LIFE 0291 0256  
LIFETEC 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291  
0338 0905 0906  
LOEWE 0267 0325 0262 0257 0256 0271  
LOGIK 0275  
LUMATRON 0274 0245  
LUXOR 0298 0258 0237 0281

## M

MAGNASONIC 0258  
MAGNAVOX 0914 0285  
MAGNUM 0291  
MANESTH 0275 0265  
MARANTZ 0257 0271 0281 0299  
MATSUI 0233 0256 0248 0301  
MEDIATOR 0257  
MEDION 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291  
0338 0905 0906  
MELECTRONIC 0231  
MEMOREX 0240 0256 0231 0258 0279  
MEMPHIS 0275  
METZ 0262 0263 0267 0273 0325 0271  
MICROMAXX 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291  
0338 0905 0906  
MICROSTAR 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291  
0338 0905 0906  
MIGROS 0231  
MINERVA 0263 0271  
MITSUBISHI 0298 0257 0289 0294 0231  
MULTITECH 0275 0250 0257 0231  
MURPHY 0231

## N

NATIONAL 0262 0260  
NEC 0294 0293 0299  
NECKERMANN 0257 0293 0301  
NEI 0257  
NESCO 0275  
NIKKAI 0250 0302  
NOKIA 0240 0300 0307 0258 0237 0292 0293  
NORDMENDE 0294 0293 0303 0305

## O

OCEANIC 0240 0231 0293  
OKANO 0233 0300  
ORION 0234 0233 0304 0248 0283 0301 0246  
ORSON 0231  
OSAKI 0275 0231 0256  
OTTO VERSAND 0257

## P

PALLADIUM 0275 0300 0256 0271 0293  
PANASONIC 0262 0267 0260 0314 0321 0325 0970

PATHE CINEMA 0301  
 PATHE MARCONI 0293  
 PENTAX 0266  
 PERDIO 0231  
 PHILCO 0299  
 PHILIPS 0235 0257 0290 0315 0327 0286 0285 0242  
 0271 0293 0969  
 PHONOLA 0257  
 PIONEER 0294 0257 1084  
 POLAROID 0949  
 PORTLAND 0250 0245  
 PRINZ 0231  
 PRO2 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291  
 0338 0905 0906  
 PROFEX 0275  
 PROLINE 0231 0288  
 PROSONIC 0233 0245  
 PYE 0257

## Q

QUARTZ 0258  
 QUELLE 0257 0263 0258 0231 0271 0301

## R

RADIOLA 0257  
 REX 0293  
 RFT 0250 0257  
 ROADSTAR 0275 0256 0245

## S

SABA 0324 0245 0281 0293 0303 0305  
 SAISHO 0275 0233 0248 0301  
 SALORA 0298 0258 0237 0292  
 SAMSUNG 0311 0312 0338 0963  
 SAMURAI 0250  
 SANSUI 0294 0244 0293 0920  
 SANYO 0284 0258 0279  
 SAVILLE 0248  
 SBR 0257  
 SCHAUB LORENZ 0258 0237 0231 0293  
 SCHNEIDER 0275 0233 0265 0250 0257 0256 0231 0264  
 0245  
 SEG 0275 0319  
 SEI-SINUDYNE 0257  
 SELECO 0293  
 SENTRA 0250  
 SENTRON 0275  
 SHARP 0240 0241 0328 0281  
 SHINTOM 0275 0258  
 SHIVAKI 0256  
 SIEMENS 0263 0256 0258 0271  
 SILVA 0256  
 SILVERCREST 0256  
 SINUDYNE 0257  
 SOLAVOX 0250  
 SONOKO 0245  
 SONOLOR 0240  
 SONTEC 0256  
 SONY 0232 0308 0309 0310 0313 0249 0251 0255  
 0402

## DVD

### A

ACCOUSTIC SOLUTIONS 0383 0350  
 AEG 0894 0333  
 AFREY 0386

STANDARD 0245  
 STRONG 0244  
 SUNKAI 0233  
 SUNSTAR 0231  
 SUNTRONIC 0231  
 SUNWOOD 0275  
 SYLVANIA 0339 0231

## T

TAISHO 0233  
 TANDBERG 0263  
 TARGA 0256 0907 1041  
 TASHIKO 0240 0231  
 TATUNG 0257 0231 0293  
 TCM 0233 0256 0311 0262 0269 0319 0375 0248  
 0291 0338 0905 0906  
 TEC 0250  
 TECHNICS 0262 0260  
 TELEAVIA 0293  
 TELEFUNKEN 0306 0294 0324 0295 0323 0280 0293 0303  
 0305  
 TENOSAL 0275  
 TENSAI 0275 0231 0256  
 TEVION 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291  
 0338 0905 0906  
 THOMSON 0294 0324 0295 0323 0326 0245 0242 0293  
 0305  
 THORN 0258 0293 0301  
 TIVO 0242  
 TOKAI 0275 0256  
 TONSAI 0275  
 TOSHIBA 0320 0257 0265 0298 0319 0362 0293  
 TOWADA 0275  
 TOWIKA 0275  
 TRIUMPH 0301  
 TVA 0250

## U

UHER 0256  
 UNITED QUICK STAR 0245  
 UNIVERSUM 0290 0235 0263 0257 0315 0256 0231 0237  
 0239 0253 0271

## V

VICTOR 0294 0295  
 VIDEON 0233 0262 0311 0248

## W

WELTBlick 0256

## Y

YAMISHI 0275  
 YOKAN 0275  
 YOKO 0275 0250 0256

## Z

ZENITH 0256

AIRIS 0357  
 AIWA 0383 0377  
 AKAI 0369 0333 0382 0350 0894 1082  
 AKASHI 0346  
 ALBA 0384 0350 0381 0357 0370 0351



ALL-TEL 0333  
 AMES 0383  
 AMSTRAD 0350  
 AMW 1053 1054  
 ANABA 0961  
 ANSONIC 0356  
 APEX 0921 0384 0357 0911 0390 0913 1083 0949  
 ARENA 0923  
 ASPIRE 0952  
 A-TREND 0347  
 AUDIOSONIC 0382 1062  
 AUDIOVOX 0942  
 AXION 0942

## B

B & K 0978  
 BAIER 0349  
 BAZE 0357  
 BEKO 1064  
 BLACK DIAMOND 0350  
 BLAUPUNKT 0384  
 BLU-RAY 1796 1109 1108 1107 1113 1081 0375  
 BLUE NOVA INTERNATIONAL 1051  
 BLUE SKY 0375 0373 0357 0350  
 BOMAN 0894 0351  
 BRANDT 0373 0360 0362  
 BRITANIA 1795  
 BROKSONIC 0920 0967  
 BUSH 0384 0382 0350 0381 0356

## C

CAMBRIDGE 0376  
 CELESTIAL 0357  
 CENTREX 0357  
 CENTRIOS 0932 0951 0954 0955  
 CENTRON 0932  
 CENTRUM 0346 0926 0928 0350 0927  
 CINETEC 0350  
 CINEVISION 0375  
 CLASSIC 0383  
 CLATRONIC 0357 0894  
 CMI 0923  
 COBY 0332 0916 0946 0947 0357 1051 0948  
 CONTEL 1772 0894  
 CRITERION 0344  
 CROWN 0373 0382  
 C-TECH 0341  
 CURTIS 0950 0948  
 CYBERCOM 0356 0930 0932 0330 0335 0339 0340 0341  
 0342 0345 0352 0358 0371 0923 0375 0343  
 0924 0933 0338 0334 0344 0664 0372 0373  
 CYBERHOME 0347 0912 0985 1075  
 CYBERLINK 1101  
 CYBERMAXX 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340  
 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896  
 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904  
 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066  
 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375  
 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894  
 CYTRON 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340  
 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0380 0895  
 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903  
 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067  
 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933  
 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894  
 CYBERVISION 1791

## D

DAEWOO 0353 0354 0965 0355 0347 0380 0925 0971  
 DANSAI 0351  
 DAYTRON 0925

DCE 0356  
 DENON 0364 0389  
 DENVER 0381 1051 0894  
 DENZEL 0392  
 DESAY 0958  
 DIAMOND 0373 0341  
 DIGIFRAME 0930  
 DIGIHOME 0350  
 DIGITOR 0382  
 DIGITREX 0357  
 DIGITRON 0386  
 DIGIX 0962  
 DIK 0356  
 DISNEY 0339 0902  
 DiViDo 0380  
 DIVX 0375 0932  
 DK DIGITAL 0356  
 DMTECH 0351 0333  
 DRAGON SYSTEMS 0356  
 DUAL 0350 0356 0984 0383 0956 0373 0330 0335  
 0337 0340 0392 0341 0342 0345 0352 0358  
 0371 0923 0351 0333 0343 0338 0372 0334  
 0344 0664 0375 0924 0933  
 DURABRAND 0333 0375 0356 0933 1085 1086 1087 1088  
 DVD 1024 0929

## E

E-BENCH 0341  
 ELTA 0365 0382 0894 0333  
 ELTAX 1051  
 EMERSON 0380 1057 0339 0375  
 ENCORE 0386  
 ENZER 0392  
 ESA 0956  
 EUROLINE 0894

## F

FARENHEIT 0960  
 FERGUSON 0373  
 FINLUX 0375 0357 0351  
 FINTEC 0350  
 FIRSTLINE 0373  
 FISHER 0378  
 FUNAI 0339

## G

GE 0384  
 GERICOM 1064  
 GOLDEN SPHERE 0341  
 GOLDSTAR 0375 0907 0972  
 GOODMAN 0373 0382 0350 0333 0351  
 GO-VIDEO 0383 1059 1061 0338 0367 0971 0351  
 GPX 0910  
 GRADIENTE 1794 1793 0373  
 GRAETZ 0392  
 GRAN PRIX 0356  
 GRANDIN 0357  
 GRUNDIG 0385 0370 0380 0373 0378 0376 0350 0333

## H

H & B 0350 0343  
 HAAZ 0341 0342  
 HANSEATIC 0375 0351 0333  
 HARMON/KARDON 0395  
 HB 1095 1089  
 HCM 0894  
 HD-DVD 1796 1110 1109 1108 1107 1081 0375  
 HE 0383

HITACHI 0367 0368 0392 0387 0350  
 HITEKER 0357  
 HOHER 0356  
 HOME ELECTRONICS 0383  
 HOMITA 0934 0935 0936 0937 0938  
 HOYO 0392  
 HYUNDAI 0351

## I

ILO 0959  
 INITIAL 0384  
 INTEGRA 0374  
 INTERTRONIC 0893 0933 0894

## J

JATON 0392  
 JBL 0395  
 JDB 0383  
 JVC 0361 1058 0362 0400 0964 0662 1072  
 JWIN 1076 1083

## K

KARCHER 0351  
 KAWASHI 0333  
 KENDO 0356 0923 0350  
 KENEX 0350  
 KENWOOD 0393 0364  
 KISS 0392  
 KLH 0384  
 KONKA 0908 0909  
 KOSS 0358 0373

## L

LASONIC 0341  
 LAWSON 0341 0380  
 LECSON 0376  
 LENCO 1774 0373 0350 0356  
 LENOXX 0931 0346 0382  
 LG 1800 1798 1797 1117 0375 0907 0972  
 LIFE 0900 0373 1117 1118 0372  
 LIFETEC 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340  
 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896  
 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904  
 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066  
 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375  
 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894  
 LIMIT 0341  
 LINN 0336  
 LITEON 0982 1056 1059 0959  
 LODOS 0350  
 LOEWE 0370 0375  
 LOGIX 0351 0380  
 LUMATRON 0332 0342 1051 0350 0383 0380  
 LUXMAN 0367  
 LUXOR 0350 0383

## M

MAGNAVOX 0362 0379 0979 0980 0981 0370 0350 0914  
 MANHATTAN 0350 0380  
 MARANTZ 1079 0370 0379 0981 0375 0362  
 MARK 0350  
 MASTEC 0335  
 MATSUI 0373 0357 0350  
 MAXDORF 0894  
 MAXIM 0331 0350  
 MBO 0396 0383 0382  
 MEDIENCOM 0342

MEDION 1800 1798 1001 0356 0930 0373 0932 0330  
 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358  
 0371 0351 0895 0896 0897 0898 0899 0900  
 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069  
 1070 1071 1067 1066 1068 1115 1116 1117  
 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338  
 0372 0334 0344 0664 0894

MEMOREX 0356 0339 0920

MERIDIAN 0362

METZ 0368 0350 0922

MICROMAXX 0356 0893 0930 0373 0932 0330 0335 0339  
 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895  
 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903  
 0904 0923 0959 1069 1070 1071 1067 1066  
 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375  
 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894

MICROMEGA 0370

MICROSOFT 0399 1100

MICROSTAR 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340  
 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896  
 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904  
 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066  
 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375  
 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894

MINATO 0349

MINERVA 0380

MINTEK 0384

MIRROR 0349

MITSUBISHI 0350 0366

MONYKA 0392

MT LOGIC 1062

MUSTEK 0383

MXONDA 0373

MYSTRAL 0356

## N

NAD 0375 0394

NAKAMICHI 0398

NEC 0375

NEOTEK 0386

NEUFUNK 0392

NEVIR 0356

NEXXTECH 1772 0932 0954 0955 0956

NORCENT 0332 0982 0944 0945 0948

NORDMENDE 0356

NORIKO 0349

## O

OCEANIC 1089

OKANO 0349 0362

OMNI 0382

ONIX 0346

ONKYO 0374 0975

OPTIMUS 0368 0922

ORION 0920 0335

ORITRON 0373

## P

PACIFIC 0356 0350 0333

PACKARD BELL 0939 0940 1101 1052

PALSONIC 0357

PANASONIC 1107 0401 0364 0403 0970 0974

PANDA 0351

PHILCO 1792

PHILIPS 1775 0370 0379 0979 0980 0981 0362 1080  
 1123 1128 0969 0339

PHOCUS 1063 1064

PHONOTREND 0916

PIONEER 1109 1108 0368 0977 0922 0968 0976 1084

POLAROID 0957 0949

PORTLAND 0382

PRINZ 0356

PRISM 0335  
PRO2 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340  
0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896  
0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904  
0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066  
1068 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338  
0372 0334 0344 0664 0894  
PROCASTER 0905  
PROLINE 0373 0357 0333 0376 0397  
PROSCAN 0399  
PROSON 0350  
PROSONIC 0332 0341 0349  
PROVIEW 1001  
PROVISION 0381 1051

## Q

QUADRO 0928  
QUARTEK 1077

## R

RADIONETTE 0375  
RAITE 0392  
RCA 0399 0384  
REDSTAR 0894 0965  
RELISYS 0923 0895  
REOC 0341  
REX 0346  
ROADSTAR 0350 0383 0382  
RONIN 0397  
ROTEL 0361  
ROWA 0384 0922  
RTL 0923

## S

SABA 0373 0915 0360  
SAIVOD 0356  
SALORA 0375  
SAMPO 0341 0386 0923 0895 1051  
SAMSUNG 1122 1114 1113 1112 0367 1050 0338 0963  
0919  
SANSUI 0341 0920  
SANYO 0350 0333 1060 0378  
SCAN 0380  
SCHAUB LORENZ 1095 0894 1089  
SCHNEIDER 0350 0352 0356 0373 0351 0894 0333 0380  
SCHWAIGER 0349  
SCIENTIFIC LABS 0341  
SCOTT 0373 0357  
SEG 0350 0341 0392  
SHARP 1796 0371 0394 1055 0350  
SHERWOOD 0391  
SHINCO 0384  
SHINSONIC 0384  
SILVA 0894  
SILVA SCHNEIDER 0356  
SILVERCREST 0341 1093 1090 1091 1092  
SINGER 0341 0382  
SKYMASTER 0382 0383  
SM ELECTRONIC 0382 0383 0341  
SMART 0350 0380  
SONY 1081 0363 0987 0988 0989 0402 0986  
SOUNDMASTER 0341  
SOUNDMAX 0341  
SOUNDSTORM 0330  
SOUNDWAVE 0351  
STANDARD 0373  
STRONG 0350  
SUNGALE 0953  
SUPERVISION 0382 0383

SVA 0349  
SYLVANIA 0339  
SYNN 0341

## T

TANDBERG 0350  
TANGENT 1051  
TARGA 0375 1115 0959 0891 1117 0972 1094 1121  
0907  
TCM 0900 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339  
0340 0333 0341 0342 0345 0352 0358 0371  
0923 1119 0343 0924 0933 0338 0372 0334  
0344 0664  
TEAC 0368 0333 0341 0384 0375  
TECHNICS 0364 0399  
TECHNIKA 0356  
TECHWOOD 0394 0350 0370  
TECO 0923 0895  
TEDELEX 0382  
TELEDEVICE 1051  
TELEFUNKEN 0894 0333  
TELETECH 0350  
TENSAI 0373 0382  
TERAPIN 0943  
TEVION 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0337 0339  
0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0891  
0892 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901  
0902 0903 0904 0923 0966 0893 0959 1065  
1068 1069 1070 1071 1067 1066 1117 1118  
0890 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338  
0917 0918 0372 0334 0344 0664 0894 1064  
THETA DIGITAL 0368  
THOMSON 0360 0359 0399 1078  
TINY 1051  
TOKAI 0894 0392  
TOKIWA 0380  
TOSHIBA 0973 1110 1120 0362 0983 0920 1111  
TRANS-CONTINENTS 0356 1051  
TRANSONIC 0357  
TREDEX 0941  
TRUTECH 1075

## U

UMAX 0382  
UNITED 0333 0348 0357 0894  
UNIVERSUM 0350 0375 0333

## V

VENTURER 0333  
VESTEL 1771 0350  
VIETA 0380  
VOXSON 0383 0356 0382

## W

WALKVISION 0384  
WELKIN 0356  
WELLTECH 1098 1105 1106  
WESTAR 0350  
WHARFEDALE 0376 0349 0341 0386  
WILSON 0356

## X

X-BOX 0399  
XENIUS 0373 0358  
XLOGIC 0341  
XMS 0894

## Y

YAKUMO 0357 1083 0905

YAMAHA 1773 0364 0388 0979 0980 0370  
YAMAKAWA 0397 0392 0382  
YUKAI 0383

## CD

### A

ADCOM 0848  
AIWA 0849 0850 0851 0751  
AKAI 0853 0854 0855  
ALBA 0856  
ARCAM 0732

### B

BESTAR 0859  
BSR 0860  
BUSH 0661

### C

CARRERA 0663  
CLASSIC 0807  
CONDOR 0860  
CYBERCOM 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742  
0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803  
0807 0809 0818 0819  
CYBERMAXX 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742  
0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803  
0807 0809 0818 0819  
CYTRON 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742  
0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803  
0807 0809 0818 0819

### D

DENON 0665 0666  
DUAL 0843 0848 0664 0668 0675 0694 0730 0742  
0743 0744 0745 0746 0747 0798 0801 0802  
0803

### E

E-BENCH 0811  
ELTA 0878 0667 0668 0693 0694 0745  
EMERSON 0848 0859

### F

FISHER 0669

### G

GENEXXA 0859 0671 0672 0673 0675 0676 0677  
GOLDSTAR 0663  
GOODMANS 0678 0679  
GRUNDIG 0680 0697 0698 0732

### H

HARMON/KARDON 0683  
HITACHI 0848 0685 0686

### I

INNOVATION 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747

### J

JVC 0662 0687

### K

KENWOOD 0669 0688 0689 0690 0762

### Z

ZENITH 0375 0907

### L

LIFE 0823  
LIFETEC 0823 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730  
0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802  
0803 0807 0809 0818 0819  
LG 0663  
LINN 0732  
LUXMAN 0691

### M

MAGNUM 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747  
MARANTZ 0695 0732  
MATSUI 0696 0732  
MEDION 0823 0843 0728 0664 0668 0674 0675 0694  
0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801  
0802 0803 0807 0809 0818 0819  
MEMOREX 0848 0859 0677  
MERIDIAN 0732  
MICROMAXX 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742  
0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803  
0807 0809 0818 0819  
MICROMEGA 0732  
MICROSTAR 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742  
0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803  
0807 0809 0818 0819  
MISSION 0732

### N

NAD 0671 0733 0735 0736 0737 0800  
NAIM 0732  
NAKAMICHI 0699 0700  
NUVO 0866

### O

ONKYO 0840 0701 0702 0703 0785 0792

### P

PANASONIC 0661 0705  
PHILIPS 0847 0706 0732  
PHILIPS CD-V 0840  
PIONEER 0673 0677 0753  
PRO2 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742  
0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803  
0807 0809 0818 0819  
PROTON 0732

### Q

QUAD 0732

### R

REALISTIC 0848 0859 0675  
ROADSTAR 0706 0708  
ROTEL 0732

### S

SABA 0848  
SAE 0732  
SAMSUNG 0768  
SANSUI 0847 0709 0710 0711 0732  
SCHNEIDER 0860 0732  
SCOTT 0859

SHARP 0672 0712 0713 0714  
 SHERWOOD 0782  
 SINGER 0803  
 SKYMASTER 0778  
 SONY 0671 0716 0717 0718 0741 0748 0749 0750

## T

TANDBERG 0732  
 TCM 0880 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730  
 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802  
 0803 0807 0809 0823 0824 0825  
 TEAC 0795  
 TECHNICS 0705 0721 0763 0787  
 TELEFUNKEN 0848  
 TEVION 0823 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730  
 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802  
 0803 0807 0809 0813 0814 0816 0818 0819  
 0821 0822  
 THEORIE & ANWENDING 0804

# SAT Receiver

**DVB-T Empfänger (DTV, Freeview, iDTV, etc.) /  
 Récepteur DVB-T (TNT, DTV, Freeview, iDTV,**

## A

@SAT 1147  
 @SKY 1138  
 ADECQ 1340  
 AKAI 0552  
 ALBA 0508 0562 0405 0407  
 ALDES 0408 0409  
 ALLSAT 0462 0410 0552  
 ALLSONIC 0408 0428  
 AMPERE 0422  
 AMSTRAD 0584 0555 0541 0415 0416 0417 0419  
 ANKARO 0408 0428 0424  
 ANTTTRON 0405 0407  
 APOLLO 0405  
 ARCOM 1174 1165  
 ARCON 0415 0422 1155 1144 1153 0424 0463 1154  
 ARENA 1222  
 ARION 1238  
 ARMSTRONG 0419  
 ARNION 1147  
 ASAT 0552  
 ASCI 1138  
 AST 0435  
 ASTON 0594 0406  
 ASTRA 0429 0419 0431 0432 0502  
 ASTRO 0428 0439 0569 0407 0409  
 AUDIOTON 0462 0407  
 AURORA 0602  
 AUSTAR 1224 0602 0643 0642  
 AXIS 0428 0415 0432 0456

## B

BARCOM 0424  
 BEST 0428 0424  
 BLAUPUNKT 0439  
 BOCA 0419 0502  
 BRAIN WAVE 0444 0549 1131  
 BRANDT 0565 0566 0567 0574  
 BSKYB 0584 0555  
 BT SATELLITE 0574  
 BUSH 0508 0562 0410

THOMSON 0842 0848  
 TOSHIBA 0722 0723

## U

UNIVERSUM 0732

## V

VECTOR RESEARCH 0663  
 VICTOR 0687

## W

WELLTECH 0675 0694 0744

## Y

YAMAHA 0712 0720 0725 0771  
 YORX 0708

**etc.) / DVB-T ontvanger (DTV, Freeview, iDTV,  
 etc.)**

## C

CANAL SATELLITE 0569 0599  
 CANAL+ 0569 0599  
 CHAPARRAL 0507  
 CHESS 0547 0586  
 CITYCOM 0508 0640 0485 0459  
 CLATRONIC 0444  
 CLEMENS KAMPHUS 0491  
 CNT 0409  
 COLUMBUS 0477  
 COMAG 1255 1237 1233 1231 0471  
 COMMLINK 0408  
 COMTECH 0456  
 CONDOR 0428 0640  
 CONNEXIONS 0438 0454  
 CONRAD 0640 1156  
 CONTEC 0456 0459  
 COSAT 0462  
 COSHIP 0427  
 CROWN 0419  
 CYBERCOM 0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511  
 0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619  
 CYBERMAXX 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484  
 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583  
 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653  
 1130 1138 1137  
 CYTRON 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484  
 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583  
 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653  
 1130 1138 1137

## D

DAERYUNG 0438  
 DANSAT 0410  
 D-BOX 0564 0604  
 DECCA 0460  
 DEW 0456  
 DIAMOND 0461  
 DIGIALITY 0640  
 DIGIQUEST 1147 0485 0427  
 DIGITAL M SERIE1249  
 DISKXPRESS 0424 0454  
 DITRISTRAD 0462  
 DMT 0412  
 DNT 0438 0552

DONG WOO 0501  
 DRAKE 0557 0463  
 DREAM MULTIMEDIA 0685  
 DREAMBOX 0658  
 DStv 0602  
 DUAL 0412 0413 0423 0428 0493 0504 0511 0566  
 0583 0586 0587 0618 0514

## E

ECHOSTAR 0640 0581 0586 0425 0481 0578 0579 0580  
 0657 0659 0464 0465 0467  
 EINHELL 0408 0417 0405 0419  
 ELEKTA 0409  
 ELTA 0428 0462 0405 0552  
 EMANON 0405  
 EMMESSE 0428 0508 0491  
 EMTECH 1162  
 ENIGMA 1248  
 EP SAT 0508 0491  
 E-TEK 1140  
 EUROPHON 0640  
 EUROSAT 0419  
 EUROSKY 0428 0640 1156 0419  
 EUROSPACE 0468  
 EUROSTAR 0438 0419  
 EVA 0588 0589  
 EXATOR 0405 0407

## F

FERGUSON 0508 0472 0603 0410 0473  
 FIDELITY 0415 0417  
 FINLANDIA 0508  
 FINLUX 0508 0429 0608 0475 0480 0487  
 FINNSAT 0603 0456  
 FORCE 0577 0553 0535  
 FORTEC STAR 0470  
 FOXTEL 1224 1225 0602  
 FOXTEL IQ 1225  
 FRACARRO 0562  
 FRANCE SATELLITE/TV 0477  
 FREECOM 0405 0489  
 FTE 0422 0496  
 FUBA 0548 0439 0428 0438 0405 0424 0431 0477  
 0480 0552  
 FUNTACH 0587

## G

GALAXIS 0428 0408 0462 0478 0484 0485 0535 0582  
 0583 0602 0619 0432 0456  
 GALAXY 0424  
 GLOBECAST 1141  
 GLOBO 1156  
 GMI 0419  
 GOLDSTAR 0489  
 GOODING 0483  
 GOODMANS 0508  
 GRANADA 0429  
 GRANVISION 1235 1234  
 GROTHUSEN 0405 0489  
 GRUNDIG 0439 0436 0483 0495 0508 0544 0469 0602  
 0584 0407 0550

## H

HANDAN 0547 1167  
 HANSEATIC 0504  
 HANTOR 0444 0405  
 HANURI 0409  
 HB 1162 0413 1214 1215 1216  
 HEAD 1253 1252 1251

HELIOCOM 0422  
 HIRSCHMANN 0439 0522 0547 0548 1156 1165 1174 0487  
 0488 0491 0558  
 HISAWA 0444  
 HITACHI 0508 0537  
 HOMECAST 1222 1223 1162  
 HOUSTON 0462  
 HUMAX 1260 1259 1258 1250 0485 0517 0582  
 HUTH 0408 0411 0444 0462 0419 0491  
 HYUNDAI 0486

## I

ID DIGITAL 0485  
 IMPERIAL 0562  
 INNOVATION 0428 0493 0504 0511 0583 0586 0587 0618  
 INTERTRONIC 0419  
 INTERVISION 0462  
 IRDETO 0602  
 ITT/NOKIA 0429 0508 0548 0454 0487 0537

## J

JOHANSSON 0444  
 JSR 0462  
 JVC 0483

## K

KAON 1147  
 KATHREIN 1221 1197 0549 0617 0631 0607 0635 0439  
 0459 0496 0507 0552  
 KOSCOM 1144  
 KOSMOS 0489 0491 0496  
 KR 0407  
 KREILING 0549 0631 1137 1232  
 KREISELMEYER 0439  
 KYOSTAR 0405

## L

LASAT 0428 0565 0566 0567 0630 1156 1157 0409  
 0502  
 LENCO 0405 0489 0503  
 LENG 0444  
 LENNOX 0462  
 LENSON 0479  
 LG 0489  
 LIFE 0583  
 LIFESAT 0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511  
 0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619  
 LIFETEC 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484  
 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583  
 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653  
 1130 1138 1137  
 LION 0468  
 LORENTZEN 1156  
 LORRAINE 0489  
 LUPUS 0428  
 LUXOR 0417 0429 0548 0537

## M

MACAB 0603  
 MANHATTAN 0462 0508 0557 0633 0421 0409  
 MARANTZ 0552  
 MARMITEK 0641  
 MARMITEK OCTOPUS 0655  
 MASCOM 0409  
 MASPRO 0483 0508 0507 0558  
 MATSUI 0483 0574  
 MB 0504  
 MBOX 0442  
 MEDIABOX 0569

MEDIACOM 0506  
MEDIAMARKT 0419  
MEDIASAT 0569 0432  
MEDION 1257 1217 0412 0413 0423 0428 0442 0466  
0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546  
0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650  
0652 0653 1130 1139 1138 1137 1181  
MEGA 0552  
METRONIC 0408 0575 0612 0613 0614 0615 0632 0409  
0424 0405 0407  
METZ 0439  
MICRO TECHNOLOGY 0468  
MICROMAXX 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484  
0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583  
0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653  
1130 1139 1138 1137  
MICROSTAR 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484  
0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583  
0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653  
1130 1138 1137  
MINERVA 0483 0439  
MITSUBISHI 0508 0439 0574  
MITSUMI 0502  
MORETV 0644 0423 1130 1181  
MORGAN SYDNEY 0611  
MORGANS 0611 0419 0502 0552  
MULTICHOICE 0602  
MULTISTAR 0496  
MULTITEC 0586 0587  
MURATTO 0437 0489

## N

NAVEX 0444  
NEC 0509 0510  
NEOTION 1138  
NEUHAUS 0462 0479 0432  
NEXTWAVE 0414 0585  
NIKKO 0419  
NOKIA 0530 0564 0425 0429 0508 0548 0563 0531  
0454 0487 0604  
NOMEX 0622  
NORDMENDE 0549 0472 0508 0603 0405 0409  
NOVIS 0444

## O

OAK 0424  
OCEANIC 0461 0468  
OCTAGON 0405 0407 0456  
OKANO 0419 0491 0496  
OPTEX 0462 0459 0656  
OPTUS 1224 0602  
ORBIT 0435  
ORBITECH 0405  
ORIGO 0468  
OSAT 0407  
OTTO VERSAND 0439

## P

PACE 0584 0555 0439 0559 0527 0508 0410 0617  
1225  
PACIFIC 0461  
PALCOM 0479 0431 0477  
PALLADIUM 0483 0419  
PALTEC 0431  
PANASONIC 0584 0508 0542  
PANDA 0508 0410  
PANSAT 0490  
PANTECH 0591  
PBI 1138

PHILIPS 0552 0436 0483 0493 0495 0508 0543 0434  
0569 0574 0605 0618 0455 0561 0550 0456  
0515 0604  
PHOENIX 0456  
PHONOTREND 0408 0462 0491 0652  
PILOTIME 0599  
PINNACLE 0654  
PIONEER 0569  
POLSAT 0603  
POLYTRON 0459  
PREDKI 0444  
PREMIER 0569  
PREMIERE 0604 0569 0564 0542 0485 0462 0442  
PREMIUM X 1134  
PRIESNER 0445 0419  
PRO2 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484  
0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583  
0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653  
1130 1138 1137  
PROFI 0503  
PROMAX 0508  
PROSAT 0408 0562  
PROTEK 0461  
PROVISION 0409

## Q

QUADRAL 0408 0428  
QUELLE 0439 0417  
QUIERO 0603

## R

RADIOLA 0552  
RADIX 0630 0438 0632 1152  
RAINBOW 0407  
REDIFFUSION 0510  
REDPOINT 0432  
REDSTAR 0428  
RFT 0408 0552  
RUEFACH 0503

## S

SAB 1137 1144 1145 1146 1147  
SABA 0472 0508 0543 0556 0562 0565 0571 0572  
0573 0574 0575 0409 0468  
SABRE 0508  
SAGEM 0570 0604 0599 0603 0648  
SAKURA 0456  
SALORA 0429 0527 0509 0520  
SAMSUNG 0426 0405 0506  
SAT 0415 0435 0437  
SAT+ 0546 1137  
SATCOM 0640 0504 0523  
SATEC 0508  
SATPARTNER 0444 0405 0407 0409 0489 0491  
SCHAUB LORENZ 1147 1162 1214 1215 1216  
SCHNEIDER 0428 0455 0506 0511 0583 0586 0587 0618  
SCHWAIGER 1255 1236 1233 1231 1157 1156 1131 0567  
0565 0428 0409 0411 0412 0413 0427 0430  
0433 0440 0504 0508 0516 0566 0573 0575  
0576 0577 0582 0514 0583 0585 0587 0598  
0616 0630 0631 0633 0635 1132 1133 1147  
1152 1173 0459  
SEEMANN 0438 0419 0432  
SEG 0428 0444 0504 0541 0631 0634 0405  
SELECO 0462  
SIEMENS 0439 1157  
SILVA 0489  
SKARDIN 0432 0586 0546 1160  
SKY 0555 0584 1151  
SKY DIGITAL 0584 0555  
SKY+ 0555

SKY HD 1151  
 SKY ITALIA 0584 0555  
 SKYMASTER 0408 0412 0504 0506 0546 0547 0586 0587  
 0588 0589 0590 0591 0592 0621 1140 1138  
 1159 1161 1160 1162 1167 1244  
 SKYMAX 0552  
 SKYPEX 1156  
 SKYPLUS 1138  
 SKYVISION 0462  
 SMART 1249 1248 1247 1246 1244 1243 1241 1240  
 1234 1174 1165 1133  
 SM ELECTRONIC 0408 0412 0504 0506 0546 0547 0586 0587  
 0588 0589 0591 0621 1140 1138 0592 1159  
 1161 1160 1162 1167  
 SONY 0584 0569 0418 0446  
 SR 0472 0419 0502  
 STARBOX 0427  
 STAR TRAK 0405  
 STARLAND 0586  
 STARRING 0444  
 STRONG 0562 0428 0602 0545 0454 0489 0405 0407  
 SUMIDA 0419  
 SUNSTAR 0527 0419 0502

## T

TANDBERG 0603  
 TANDY 0407  
 TANTEC 0508 0479 0477  
 TARGA 1195  
 TATUNG 0460  
 TCM 0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511  
 0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619  
 TECHNIHALL 0416  
 TECHNISAT 1219 1220 0506 0438 0479 0569 0623 0528  
 0529  
 TECHNOMATE 0441 1142  
 TECHNOTREND 1230 1173 1147 1131  
 TECO 0419 0502  
 TELASAT 0640  
 TELEFUNKEN 0560 0508 0565 0566 0567 0574 0405  
 TELEKA 0438 0640 0407 0419  
 TELEMATER 0409  
 TELESAT 0504  
 TELESTAR 1138 0479 0569  
 TELEVES 0508 0610 0611  
 TELEWIRE 0462  
 TEN HAAFT 0423  
 TEVION 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484  
 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583  
 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653  
 1130 1140 1138 1137  
 THOMSON 0472 0601 0570 0574 0492 0508 0560 0568  
 0569 0603 0427 1156  
 THORENS 0461

THORN 0508 0410 0473  
 TIOKO 0459  
 TONBURY 0445 1159  
 TONNA 0546 0508 0462  
 TOPFIELD 1205 1204 1203 0497 0505 0506  
 TPS 0570  
 TPS PLATINUM 1178  
 TRIAD 0435 0437 0533 0489  
 TRIASAT 0480  
 TRIAX 0439 0479 0565 0609 0619  
 TWINNER 0610 0611

## U

UNIDEN 0534  
 UNISAT 0419 0456  
 UNITOR 0444 0424  
 UNIVERSUM 0439 0483 1156 0475 0487

## V

VANTAGE 1254  
 VARIOSTAT 0439  
 VECTOR 0468  
 VENTANA 0552  
 VIA DIGITAL 0568  
 VIA SAT 0568  
 VISIOSAT 0594 0444 0462 0586 0593 0595 0596 0597  
 VIVANCO 0536 0624  
 VORTEC 0405  
 V-TECH 0437 0435 0515 0537

## W

WEVASAT 0508  
 WEWA 0508  
 WINERSAT 0444  
 WISI 0435 0437 0438 0439 0508 0533 0538 0539  
 0540 0597 0625 0626 0627 0628 0629  
 WITTENBERG 0415  
 WOORISAT 0409  
 WORLDSAT 0631  
 WYSI 1156

## X

XTREME 1147

## Z

ZEHNDER 1137 1235 1234 1138 0428 0437 0635 0541  
 0631 0632 0409 0424 0496  
 ZINWELL 0485  
 ZODIAC 0407

# DVD Rekorder (DVD-R, DVD-RW, etc.) / Graveur de DVD (DVD-R/-RW etc.) / DVD-recorder (DVD-R, DVD-RW, etc.)

## A

APEX 0911  
 ARENA 0923  
 ASPIRE 0952

## B

BLUE NOVA INTERNATIONAL 1051

## C

CENTRIOS 0951

CMI 0923  
 COBY 1051  
 CYBERCOM 0923  
 CYBERHOME 0912  
 CYBERMAXX 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117  
 CYTRON 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117

## D

DENVER 1051  
 DUAL 0923



## E

ELTAX 1051  
EMERSON 1057

## G

GO-VIDEO 0383 1059 1061

## H

HB 1089  
HITACHI 0387

## I

ILO 0959

## J

JVC 1058 1072

## K

KENDO 0923

## L

LG 0907  
LIFE 1117  
LIFETEC 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117  
LITEON 1056 1059 0959  
LUMATRON 1051

## M

MAGNAVOX 0979 0980  
MEDION 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117  
MICROMAXX 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117  
MICROSTAR 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117  
MUSTEK 0383

## O

OCEANIC 1089

## P

PACKARD BELL 0940 1052  
PANASONIC 0403  
PHILIPS 0979 0980 1080 1128  
PHOCUS 1063  
PIONEER 0977 1084  
PRO2 0895 0905 0906 0923 0959 1071  
PROVISION 1051

## R

RTL 0923

## S

SAMPO 1051  
SAMSUNG 1112 1050  
SANYO 1060  
SCHAUB LORENZ 1089  
SHARP 1055  
SONY 0987 0988 0989

## T

TANGENT 1051  
TARGA 1115 0959 0891 1117 0907 1121  
TCM 0923  
TELEDEVICE 1051  
TEVION 0890 0891 0895 0905 0906 0923 0959 1065  
1071 1117  
THOMSON 0360 0359 1078  
TINY 1051  
TOSHIBA 0973 0983 0362 1111  
TRANS-CONTINENTS 1051

## Y

YAKUMO 0905  
YAMAHA 0979 0980

## Z

ZENITH 0907

# Decoder / Dekóder / Decoder

## A

AUSTAR 1224 0494

## B

BMB 0636  
BT 0554

## C

CABLE AND WIRELESS 0606  
CABLECRYPT 0474  
CABLETIME 0448 0449 0450  
CANAL PLUS 0474  
CLYDE CABLEVISION 0452  
COMCRYPT 0474  
CRYPTOVISION 0458

## E

EURODEC 0603

## F

FILMNET 0474  
FILMNET CABLECRYPT 0474

FILMNET COMCRYPT 0474  
FOXTEL 1224 0602  
FOXETL IQ 1225

## G

GEC 0452  
GI 0494 0554

## I

IMPULSE 0554

## J

JERROLD 0554 0494

## K

KABELVISION 0554

## L

LYONNAISE 1183

## M

MARMITEK 0636

MELITA	0554
MNET	0602 0474
MOTOROLA	0494
MOVIE TIME	0551
MULTICHOICE	0474 0602

## N

NOKIA	0564
NOOS	1143 1158 1175 1183
NTL	0606 1200
NUMERICABLE	0603

## O

OPTUS	1224 0494
-------	-----------

## P

PACE	0606
PHILIPS	0487
PIONEER	0518 0521
PVP	0554

# HDD-DVR

**HDD Digitale Videorekorder (Hard Disk Drive, DVR, PVR, etc.) / Magnéscope numérique avec disque dur**

## A

AMSTRAD	0555
ARCON	1144
ARION	1238

## B

BSKYB	0555
BUSH	1261

## C

CANAL SATELLITE	0599
CANAL+	0599
COMAG	1231
CONRAD	1156
CYBERCOM	0412 0423 0514
CYBERMAXX	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117
CYTRON	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117

## D

DIGIFUSION	0647
DIGIHOME	1262
DMT	0412
DREAMBOX	0658
DUAL	0412 0423 0514

## E

ECHOSTAR	0659
EMTEC	1096 1097
EUROSKY	1156

## F

FORCE	0553
FORTEC STAR	0470
FOXTEL IQ	1225

## S

SAGEM	0604
SAMSUNG	1148
SCIENTIFIC ATLANTA	0524 0525
SMART	1174
STS	0551

## T

TELE+1	0474
TELEPIU	0474
TELEWEST	0606 0554
THOMSON	1189

## U

UNITED	0554
UPC	1143 1175 1184

## V

VIRGIN MEDIA	0606
VISIONETICS	1185
VISIOSAT	0487

**(Hard Disk Drive DVR PVR etc.) / HDD digitale videorecorder (Hard Disk Drive, DVR, PVR, etc.)**

FREEBOX	1182
---------	------

## G

GLOBO	1156
GOODMANS	1261

## H

HB	1214
HIRSCHMANN	1156
HITACHI	1262
HOMECAST	1223
HUMAX	1260 1259 1250 0651
HYUNDAI	0486

## I

ILO	0959
-----	------

## J

JVC	1072
-----	------

## K

KATHREIN	1221 1197
KOSCOM	1144

## L

LASAT	1156 1157
LIFE	1117
LIFESAT	0412 0423 0514
LIFETEC	0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117
LG	1800 1798 1117
LITEON	0959
LOGIK	1263
LORENTZEN	1156
LOEWE	1399

## M

MARMITEK OCTOPUS 0655  
MEDION 1800 1798 1257 0905 0412 0423 0514 0644  
0653 1130 0959 1071 1139 1115 1181 1117  
MICROMAXX 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959  
1071 1139 1117  
MICROSTAR 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959  
1071 1117  
MORETV 0644 1130 1181

## N

NEUF TELECOM 1196  
NEUF TV 1196

## P

PACE 1225 0555 0453  
PACKARD BELL 1052  
PANASONIC 0403  
PHILIPS 1775 1128 0242  
PHOCUS 1063  
PINNACLE 0654  
PIONEER 0977  
PRO2 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959  
1071  
PROCASTER 0905

## R

RADIX 1152

## S

SAGEM 0599 1143 1158  
SAMSUNG 1112  
SCHAUB LORENZ 1214  
SCHWAIGER 1231 1157 1156 1152 1132 0514 0412  
SIEMENS 1157

SKARDIN 1160  
SKY 1151  
SKY DIGITAL 0555  
SKY+ 0555  
SKYMASTER 0412 0506 1165 1159 1160  
SKYPEX 1156  
SMART 1246 1244  
SM ELECTRONIC 0412 0506 1165 1159 1160  
SONY 0987 0988 0989

## T

TARGA 1115 1117 1195  
TCM 0412 0423 0514  
TECHNIKA 1262  
TECHNOTREND 1230  
TELEFONICA 1227  
TEVION 0890 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130  
0959 1065 1071 1117  
THOMSON 0532 0242 0326 1156 1078  
TIVO 0242  
TONBURY 1159  
TOPFIELD 1204 1203 0506  
TOSHIBA 0983 1111  
TVONICS 1263

## U

UNIVERSUM 1156

## W

WHARFEDALE 1262  
WYSI 1156

## Y

YAKUMO 0905

# TV/VCR Kombinationen / Combinaisons TV/VCR / TV/VCR-combinaties

## A

AIWA 0248 0291  
ALBA 0245 0248

## B

BAIRD 0245  
BASIC LINE 0245  
BESTAR 0245  
BLACK PANTHER LINE 0245  
BUSH 0245 0248

## C

COMBITECH 0248  
CONDOR 0245  
CROWN 0245  
CYBERCOM 0248 0291  
CYBERMAXX 0248 0291  
CYTRON 0248 0291

## D

DAEWOO 0245  
DAYTRON 0245  
DUAL 0248 0291

## E

ESC 0245

## G

GENERAL TECHNIC 0248  
GOLDSTAR 0261  
GOODMANS 0245 0283  
GRANDIN 0245

## H

HINARI 0248

## I

INNO HIT 0245  
INNOVATION 0248 0291  
ITV 0245

## K

KENDO 0245

## L

LENCO 0245  
LG 0261  
LIFE 0291

LIFETEC 0248 0291  
LUMATRON 0245

## M

MAGNUM 0291  
MATSUI 0248  
MEDION 0248 0291  
MICROMAXX 0248 0291  
MICROSTAR 0248 0291

## O

ORION 0248 0283

## P

PORTLAND 0245  
PRO2 0248 0291  
PROSONIC 0245

## R

ROADSTAR 0245

## S

SABA 0245  
SAISHO 0248  
SAMSUNG 0312  
SAVILLE 0248  
SCHNEIDER 0245 0264  
SONOKO 0245  
STANDARD 0245

## T

TCM 0248 0291  
TEVION 0248 0291  
THOMSON 0245

## U

UNITED QUICK STAR 0245

## V

VIDEON 0248

# TV/DVD Kombinationen / Combinaisons TV/DVD / TV/DVD-combinaties

(TV/DVD Kombinationen benötigen einen DVD-Code oder einen DVD & TV-Code) /

(Les combinaisons TV/DVD nécessitent un code DVD ou un code DVD & TV) /

(voor TV/DVD-combinaties is een DVD-code of een DVD & TV-code vereist)

### DVD & TV

## A

AKAI 1082 & 1410  
AUDIOSONIC 1062 & 0090

## B

BEKO 1064  
BROKSONIC 0920

## C

CYBERCOM 0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
CYBERMAXX 0894  
0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
CYTRON 0894  
0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228

## D

DUAL 0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
DURABRAND 0933 & 0228  
1085 & 1006  
1085 & 1007  
1086 & 1008  
1087 & 1008  
1088 & 1009

## G

GERICOM 1064

## H

H & B 0343 & 0228  
HB 1089 & 1011

## I

INTERTRONIC 0894

## L

LIFETEC 0894  
0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228

## M

MEDION 0894  
0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
1001  
MEMOREX 0920  
MICROMAXX 0894  
0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
MICROSTAR 0894  
0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
MT LOGIC 1062 & 0090

## O

OCEANIC 1089 & 1011  
ORION 0920

## P

PHILIPS 0339 & 0181  
PHOCUS 1064

PRO2	0894		
	0343 &	0228	
	0924 &	0210	
	0933 &	0228	
PROVIEW		1001	

## S

SANSUI	0920		
SCHAUB LORENZ	1089 &	1011	

## T

TCM	0343 &	0228	
	0924 &	0210	

	0933 &	0228	
	1119		
TEVION	0894		
	0343 &	0228	
	0924 &	0210	
	0933 &	0228	
	1064		
TOSHIBA	0920		

## V

VESTEL	1771 &	0215	
--------	--------	------	--

# DVD/VCR Kombinationen / Combinaisons DVD/VCR / DVD/VCR-combinaties

(DVD/VCR Kombinationen benötigen einen DVD-Code oder einen DVD & VCR-Code) /  
(Les combinaisons DVD/VCR nécessitent un code DVD ou un code DVD & VCR) /

(voor DVD/VCR-combinaties is een DVD-Code of een DVD & VCR-code vereist)

### DVD & VCR

## A

APEX	0949		
------	------	--	--

## B

BROKSONIC	0920		
	0967		

## C

CINEVISION	0375 &	0256	
CYBERCOM	0338		
	0375 &	0256	
CYBERMAXX	0338		
	0896		
	0906		
	0375 &	0256	
CYTRON	0338		
	0896		
	0906		
	0375 &	0256	

## D

DAEWOO	0971		
DUAL	0338		
	0375 &	0256	

## E

EMERSON	0339 &	0231	
	0375 &	0256	

## F

FUNAI	0339 &	0231	
-------	--------	------	--

## G

GO-VIDEO	0338		
	0367		
	0971		
GOLDSTAR	0375 &	0256	

## H

HITACHI	0387 &	0231	
---------	--------	------	--

## J

JVC	0400		
-----	------	--	--

## L

LG	0907		
	0375 &	0256	
LIFETEC	0338		
	0896		
	0906		
	0375 &	0256	

## M

MAGNAVOX	0914 &	0285	
MEDION	0338		
	0896		
	0906		
	0375 &	0256	
MICROMAXX	0338		
	0896		
	0906		
	0375 &	0256	
MICROSTAR	0338		
	0896		
	0906		
	0375 &	0256	

## P

PANASONIC	0970		
PHILIPS	0969 &	0285	
PIONEER	1084		
POLAROID	0949		
PRO2	0338		
	0896		
	0906		
	0375 &	0256	

## S

SAMSUNG	0338		
	0963		
SANSUI	0920		
SANYO	0378 &	0258	
SILVERCREST		0256	
SONY	0402		

SYLVANIA 0339 & 0231

## T

TARGA 0375 & 0256  
0907  
0375 & 1041  
TCM 0338  
0375 & 0256

TEVION 0338  
0896  
0906  
0375 & 0256  
TOSHIBA 0362

## Z

ZENITH 0375 & 0256

# HTIB

(Home Cinema Systeme benötigen einen einzelnen DVD-Code oder einen DVD & Audio-Code) /

(Les systèmes Home Cinéma nécessitent un code DVD particulier ou un code DVD & AUDIO) /

(voor Home Cinema systemen is een afzonderlijke DVD-code of een DVD & audio-code vereist)

## DVD & AUDIO

### A

AIWA 0377  
AMW 1054

### C

CENTRUM 0927  
COBY 0948  
CRITERION 0344 & 0775  
CURTIS 0948  
CYBERCOM 0334  
0372  
0344 & 0775  
CYBERMAXX 0334  
0372  
0344 & 0775  
1069  
1066  
1118  
CYTRON 0334  
0372  
0344 & 0775  
1069  
1066  
1118

### D

DUAL 0334  
0372  
0344 & 0775  
DURABRAND 0375

### F

FISHER 0378

### J

JVC 0662  
0964

### K

KOSS 0373

### L

LENCO 1774  
LENOXX 0931  
LG 0972

LIFE 1118  
LIFETEC 0334  
0372  
0344 & 0775  
1069  
1066  
1118

### M

MEDION 0334  
0372  
0344 & 0775  
1069  
1066  
1118  
MICROMAXX 0334  
0372  
0344 & 0775  
1069  
1066  
1118  
MICROSTAR 0334  
0372  
0344 & 0775  
1069  
1066  
1118

### N

NORCENT 0948

### O

ONKYO 0975

### P

PANASONIC 0974  
PHILIPS 0370 & 0734  
PIONEER 0968  
0976  
PRO2 0334  
0372  
0344 & 0775  
1069  
1066

### S

SAMSUNG 0919  
SONY 0986

<b>T</b>			0918
TARGA	0972		0344 & 0775
	0375 &	1041	1069
TCM	0334		1066
	0344 &	0775	1118
TEVION	0334		
	0372		
	0892		
	0917		
			<b>W</b>
			WELLTECH 1098
			1105

## Zusätzliche Set-Top Boxen / Décodeurs supplémentaires / Extra set-top boxen

### Web & Computer TV / TV & ordinateur TV / Web & Computer TV

BUSH	0039	PANASONIC	0542
CYBERLINK	1101	PINNACLE	1199 1201 1202
GERICOM	0443	PREMIERE	0542
HAUPPAUGE	1198	TELEFONICA	1227
NOW TV	1186	THOMSON	0603
PACKARD BELL	1101		

### Media Receiver / Récepteurs multimédia / Media-ontvanger

SONY NETWORK MEDIA RECEIVER 0446

### Scart Switch Box / Commutateurs Péritel / Scart switch box

COUNTRYMAN	1168	SKARDIN	1169
FUNK	1170	SKYMASTER	1169
MARMITEK	0641	VIVANCO	0684

### Digital Set Top Box / Décodeurs numériques / Digital set top box

ADECQ	1340	TEVION	0650 0645 0423
EHOSTAR	0657	YUNG FU	1166
SKYMASTER	1166		

### Sonstige Set Top Box / Autres décodeurs / Andere set top box

PARDY LIGHT BOX 1171

### Entertainment Box

EMTEC	1096 1097	DMA	1228
HOME SERVER	1228	MEDION	1228

### Video On Demand

MAXDOME 1239

## Laser Disc / Disque Laser / Laser Disc

### D

DENON 0252 0318

### G

GRUNDIG 0318

### M

MITSUBISHI 0318

### N

NAD 0318

### P

PIONEER 0318

### T

TELEFUNKEN 0318

THORN 0322

# DVB-T

DVB-T Empfänger (DTV, Freeview, iDTV, etc.) /  
Récepteur DVB-T (DTV, iDTV etc.)/ DVB-T  
ontvanger (DTV, Freeview, iDTV, etc.)

## A

ADECQ 1226  
ALBA 0451 0646  
ARCOM 1242

## B

BUSH 1261 0647 0451 0032  
BRAIN WAVE 0476

## C

CANAL + 1177  
COMAG 1229  
CYBERMAXX 0645 0650  
CYTRON 0645 0650

## D

DIGENIUS 0645  
DIGIFUSION 0647  
DIGIHOME 1262  
DIGIO2 1150  
DIGIPAL 1218  
DMT 0412  
DURABRAND 0526

## E

ECHOSTAR 0657  
EMTECH 0476

## F

FREEBOX 1182  
FREEVIEW 0447 0451 0453 0457 0482 0512 0513 0519  
0526 0532 0600 0646 0647 0648 0649 0651

## G

GbSAT 0476  
GERICOM 0443  
GOODMANS 1261 0526 0451  
GOODWAY 1163 1164  
GRUNDIG 0512 1172

## H

HAUPPAUGE 0482  
HB 1011 1211 1213 0476  
HITACHI 1262 0526  
HOMECAST 0476  
HUMAX 0651

## I

INTERSTAR 0476

## J

JEPSEN 0476  
JVC 0526

## K

KATHREIN 1197

## L

LABGEAR 0513  
LASAT 1156  
LIDCOM 0451  
LIFETEC 0645 0650  
LOGIK 1263

## M

MARMITEK OCTOPUS 0655  
MATSUI 0649 0526 0451  
MEDION 0645 0650  
MICO 1135  
MICROMAXX 0645 0650  
MICROSTAR 0645 0650

## N

NOKIA 0519 0531  
NOOS 1183

## O

OCEANIC 1011  
OGGLE 1136  
ON-DIGITAL 0527 0531 0620  
OPTEX 0656

## P

PACE 0453 0527  
PACIFIC 0526  
PANASONIC 0072 0403  
PHILIPS 0600  
PIONEER 0457 0620  
PREMIERE 0600 0519  
PRO2 0645 0650

## R

REBOX 0476

## S

SAGEM 0648 1143  
SCHAUB LORENZ 1011 1211 1212 1213 0476  
SCHWAIGER 1156 1229 1173 0630  
SHARP 0059  
SKARDIN 0656  
SKYMASTER 1166 1165 1164 1163 1140 0656 0412  
SMART 1247 1245 1242 1165 1133  
SM ELECTRONIC 0412 0656 1165 1163 1164  
SONY 0447

## T

TCM 1413 1017 1119  
TECHNIKA 1262  
TECHNISAT 1218  
TECHNOTREND 1173  
TELEVES 0476  
TEVION 0645 0650  
THOMSON 0427 0532  
TOPFIELD 1204 0506



TOP-UP TV 0527 0531 0657  
TVONICS 1263

**Y**  
YUNG FU 1166

## W

WHARFEDALE 1262  
WORLDSAT 0476

# Sonstige / Autres / Andere

## Audio Verstärker/Tuner/Receiver / Amplificateur audio/Tuner/Récepteur / Geluidsversterker/Tuner/Ontvanger

CENTRUM 0692  
CRITERION 0775  
CYBERCOM 0841 0775 0776  
CYBERMAXX 0841 0775 0776  
CYTRON 0841 0775 0776  
DENON 1048 0779 0781  
DUAL 0841 0775 0797  
ELTA 0667 0668  
GRUNDIG 0697 0698 0727  
HARMON/KARDON 0682  
KENWOOD 0761  
LIFETEC 0841 0775 0776  
LINN 0857  
MARANTZ 0727  
MEDION 0841 0775 0776  
MICROMAXX 0841 0775 0776  
MICROSTAR 0841 0775 0776  
NAD 0735 0736 0737 0738 0799 0800

NUVO 0862 0863 0864 0865  
ONKYO 0785 0792 0793 0826  
PHILIPS 0734 0846 0727  
PRO2 0841 0775 0776  
SANSUI 0727  
SCHNEIDER 0791  
SHERWOOD 0782  
SONY 0739 0740 0755 0757 0758 0759 0760  
TCM 0841 0775 0776 0806  
TEAC 0794 0796  
TECHNICS 0764 0777 0788  
TEVION 0775 0776 0815 0817 0841  
THEORIE & ANWENDING 0805  
THOMSON 0842 0766  
XANTECH 0867  
YAMAHA 0883 0882 0839 0838 0724 0752 0770 0771  
0772

## Kassettenrekorder / Magnétophone / Cassette recorder

AIWA 0790  
DENON 0780  
GRUNDIG 0729 0698  
HARMON KARDON 0681  
KENWOOD 0761  
MAGNAVOX 0729  
MARANTZ 0729  
NAD 0799  
ONKYO 0784

PHILIPS 0729  
SANSUI 0729  
SHERWOOD 0783  
SONY 0754 0755 0756  
TEAC 0794  
TECHNICS 0764 0777 0786  
THOMSON 0842  
YAMAHA 0724 0772

## MINI Systeme / Systèmes MINI / MINI-systemen

AIWA 0773 0774  
CYBERCOM 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0820 0819  
CYBERMAXX 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812  
0820 0819  
CYTRON 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812  
0820 0819  
DUAL 0852 0858 0704 0745 0797 0820 0819  
E-BENCH 0811  
ELTA 0693 0745  
GRUNDIG 0707  
INSIGNIA 0731  
INTERTRONIC 0811  
LIFE 0879 0823 0811  
LIFETEC 0879 0823 0852 0858 0704 0745 0808 0810  
0811 0812 0820 0819  
MEDION 0879 0823 0731 0728 0852 0858 0704 0745  
0808 0810 0811 0812 0820 0819

MICROMAXX 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812  
0820 0819  
MICROSTAR 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812  
0820 0819  
PIONEER 0753  
PRO2 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812  
0820 0819  
SAMSUNG 0768  
SHARP 0789  
SILVERCREST 0828 0811 0829 0868  
SONY 0741  
TCM 0879 0880 0852 0858 0704 0745 0808 0810  
0811 0820 0819 0694 0823 0824 0825  
TEVION 0879 0823 0852 0858 0704 0745 0808 0810  
0811 0812 0820 0819 0821 0822  
WELLTECH 0881 0852 0810 0820 0819 0694 0803 0811  
0827

## Sonstige / Autres / Andere

APPLE IPOD 0885  
AUDIO COMBI 0844  
CAR RADIO 0861  
CDR 0847 0675  
DBS 0845

INTERNET RADIO0670  
IPOD 0884  
SWITCH BOX 0684  
VIDEO CD 0840

# Code-Suche nach Handelsname / Recherche de code d'après la marque/ Code zoeken volgens merknaam

## TV

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / VIDEON / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION / MAGNUM
- 2 PHILIPS / ERRES / PYE / PHILCO / RADIOLA
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON / BAIRD
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

## VCR

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / CORMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

## SAT

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / INNOVATION / GALAXIS
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 PACE / ECHOSTAR
- 4 THOMSON / UNIVERSUM / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT / HIRSCHMANN