



Aktives  
**5.1 SOUNDSYSTEM**  
*MD 85499*




**Bedienungsanleitung**



**CE** MSN 5002 5688

**Bitte ausklappen!**


**Vorderseite  
Bass-Lautsprecher**



**Anschlüsse und Bedienelemente**

- 1 - Gesamtlautstärke
- 2 - Lautstärkeregler für Bass-Lautsprecher
- 3 - 5.1 Raumklang- / Stereumschaltung
- 4 - Betriebsanzeige
- 5 - Cinch-Anschluss für eine Stereo-Eingangsquelle
- 6 - Cinch-Anschluss für 5.1-Eingangsquelle „Front“
- 7 - Cinch-Anschluss für 5.1-Eingangsquelle „Rear“
- 8 - Cinch-Anschluss für 5.1-Eingangsquelle „Subwoofer/Center“
- 9 - Lautsprecheranschluss für **Front**lautsprecher **links**
- 10 - Lautsprecheranschluss für **Front**lautsprecher **rechts**
- 11 - Lautsprecheranschluss für **Rear**lautsprecher **links**
- 12 - Lautsprecheranschluss für **Rear**lautsprecher **rechts**
- 13 - Lautsprecheranschluss für Centerlautsprecher
- 14 - Anschluss für den Netzadapter
- 15 - Ein- und Ausschalter

**Rückseite  
Bass-Lautsprecher**



**GARANTIEBEDINGUNGEN**



**AKTIVES 5.1 SOUNDSYSTEM**

**Modell: MD 85499**

Liebe Kundin, lieber Kunde, unsere TEVION Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die auf Ihrer Garantiekarte aufgeführte, für Sie zuständige Service-Niederlassung.

**Beachten Sie bitte Folgendes:**

Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bewahren Sie bitte auch die ausgefüllte Garantiekarte auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material-oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte Soundsysteme unfrei an die unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Bei Problemen mit Ihrem Gerät stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung.

**MEDION®**

**MTC Medion Technologie Center**

Freiherr-vom-Stein-Str. 131 • D-45473 Mülheim / Ruhr

Telefon: 01805 / 633 466 • Telefax: 01805 / 654 654 **BT**

(0,12 €/Minute im deutschen Festnetz)

[www.medion.de/service](http://www.medion.de/service)

Aus dem Ausland wählen Sie bitte:

Telefon: 0049 1805 / 633 466 • Telefax: 0049 1805 / 654 654

<http://www.medion.com>

# Inhalt

<b>Sicherheit und Wartung</b> .....	<b>1</b>
Betriebssicherheit .....	1
Aufstellungsort .....	1
Wartung .....	3
Reinigung .....	3
Entsorgung .....	3
<b>Lieferumfang</b> .....	<b>4</b>
<b>Anschlüsse und Bedienelemente</b> .....	<b>5</b>
Vorderseite des aktiven Bass-Lautsprechers/Verstärkers .....	5
Rückseite des aktiven Bass-Lautsprechers/Verstärkers .....	6
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>8</b>
Positionierung des 5.1 Soundsystems .....	8
Anschluss des 5.1 Soundsystems .....	9
1. Lautsprecher an den Bass-Lautsprecher anschliessen .....	9
2. Bass-Lautsprecher an eine Tonquelle anschliessen .....	10
3. Anschluss des Netzadapters .....	11
<b>Bedienung</b> .....	<b>12</b>
<b>Kundendienst</b> .....	<b>13</b>
Erste Hilfe bei Fehlfunktionen .....	13
Benötigen Sie weitere Unterstützung? .....	13
<b>Garantiebedingungen</b> .....	<b>14</b>
Haftungsbeschränkung .....	15
<b>Technische Daten</b> .....	<b>16</b>

Copyright © 2006, Version 1.1 / 09.06

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt.

Das Copyright liegt bei der Firma **Medion®**.

Warenzeichen:

Angewendete Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

**Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.**

# Sicherheit und Wartung

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres 5.1 Soundsystems. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres 5.1 Soundsystems. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung der Lautsprecher dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

## Betriebssicherheit



- **Öffnen Sie niemals das Gehäuse** des 5.1 Soundsystems, der Lautsprecher oder des Netzadapters! Bei geöffnetem Netzadaptergehäuse besteht **Lebensgefahr** durch elektrischen Schlag. Es sind keine zu wartenden Teile enthalten.
- Lassen Sie **Kinder nicht unbeaufsichtigt** an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Dieses 5.1 Soundsystem ist **nicht** für den Betrieb in einem Unternehmen der **Schwerindustrie** konzipiert und nur für den privaten Gebrauch geeignet.

## Aufstellungsort

Beachten Sie nachfolgende Hinweise, um Ihr 5.1 Soundsystem ordnungsgemäß anzuschließen:

- Die **Steckdose** muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und **leicht zugänglich** sein. Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber **stolpern** kann.
- Die Stromversorgung zu Ihrem Gerät wird **nur** dann unterbrochen, wenn Sie den **Netzadapter aus der Steckdose ziehen**. Schalten Sie das Gerät über den **Ein-/Ausschalter** aus. Wird die Stromzufuhr **nicht unterbrochen**, wird weiterhin Strom verbraucht. Halten Sie beim Abziehen immer den Netzstecker selbst fest. Ziehen Sie nie an der Leitung, um Beschädigungen zu vermeiden.

Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit **AC 230-240 V ~ 50 Hz**. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.

- Decken Sie das Netzteil nicht ab, um eine Beschädigung durch unzulässige Erwärmung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht mehr, wenn das Gehäuse oder die Zuleitung zum Gerät beschädigt sind. Ersetzen Sie es durch ein Netzteil des gleichen Typs.
- Neue Geräte können in den ersten Betriebsstunden einen typischen, unvermeidlichen aber völlig ungefährlichen Geruch abgeben, der im Laufe der Zeit immer mehr abnimmt.  
Um der Geruchsbildung entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen, den Raum regelmäßig zu lüften. Wir haben bei der Entwicklung dieses Produktes Sorge dafür getragen, dass geltende Grenzwerte deutlich unterschritten werden.
- Stellen Sie **keine Gegenstände auf die Kabel**, da diese sonst beschädigt werden könnten.
- Halten Sie Ihr 5.1 Soundsystem, die Lautsprecher und alle angeschlossenen Geräte von **Feuchtigkeit** fern. Vermeiden Sie **Staub**, **Hitze** und direkte Sonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu verhindern. Lüften Sie in den ersten Betriebsstunden regelmäßig den Raum, um möglichen, produktionsbedingten Ausdünstungen entgegen zu wirken.
- Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer **stabilen, ebenen** und **vibrationsfreien Unterlage**, um Stürze der Lautsprecher zu vermeiden.
- Sorgen Sie für eine geeignete Umgebungstemperatur.

## Umgebungstemperatur

- Das 5.1 Soundsystem kann bei einer Umgebungstemperatur von **0° C bis 40° C** und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von **20 % - 80 %** (nicht kondensierend) betrieben werden. Im ausgeschalteten Zustand kann das 5.1 Soundsystem gelagert werden bei **-20° C bis 70° C** und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von **20% - 90%** (nicht kondensierend).

## Elektromagnetische Verträglichkeit

- Beim Anschluss des 5.1 Soundsystems müssen die **Richtlinien** für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) **eingehalten werden**.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Anschlusskabel.
- Wahren Sie mindestens einen Meter **Abstand von** hochfrequenten und magnetischen **Störquellen** (Fernsehgerät, anderen Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.

## **Wartung**

Bitte wenden Sie sich an unser Service Center wenn Sie technische Probleme mit Ihrem 5.1 Soundsystem haben. Die Reparatur ist **ausschließlich** unseren **autorisierten Servicepartnern** vorbehalten.

Ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst wenn ...

- Flüssigkeit ins Geräteinnere gedrungen ist
- das 5.1 Soundsystem nicht ordnungsgemäß funktioniert
- das Gerät gestürzt oder das Gehäuse beschädigt ist.

## **Reinigung**

- Reinigen Sie das 5.1 Soundsystem mit einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel da diese sonst die Oberfläche beschädigen können.

## **Entsorgung**



Gerät 

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.


# **Lieferumfang**

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte **innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf**, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen 5.1 Soundsystem haben Sie erhalten:

- Bass-Lautsprecher (Subwoofer) mit eingebautem Verstärker
- 5 Satelliten-Lautsprecher mit Anschlusskabel  
(1 x Center, 2 x Front, 2 x Rear) zur Verbindung an den Bass-Lautsprecher
- 3 x Anschlusskabel  
(Klinkenstecker 3,5 mm Stereo → 2 Cinchstecker)
- Netzadapter  
(Modell: **TEAC-57-252200V**, Part No: **CSA-2502200G**)
- diese Bedienungsanleitung und Garantieunterlagen

# **Anschlüsse und Bedienelemente**


## ***Vorderseite des aktiven Bass-Lautsprechers/Verstärkers***



[Abb: Vorderseite Bass-Lautsprecher]

- 1 - Gesamtlautstärke
- 2 - Lautstärkeregler für Bass-Lautsprecher
- 3 - 5.1 Raumklang- / Stereoumschaltung
- 4 - LED Betriebsanzeige

# Rückseite des aktiven Bass-Lautsprechers/Verstärkers



[Abb: Rückseite Bass-Lautsprecher]

- 5 - Cinch-Anschluss für eine Stereo-Eingangsquelle
- 6 - Cinch-Anschluss für 5.1-Eingangsquelle „**Front**“
- 7 - Cinch-Anschluss für 5.1-Eingangsquelle „**Rear**“
- 8 - Cinch-Anschluss für 5.1-Eingangsquelle „**Subwoofer/Center**“
- 9 - Anschluss für **Front**lautsprecher **links**
- 10 - Anschluss für **Front**lautsprecher **rechts**
- 11 - Anschluss für **Rear**lautsprecher **links**
- 12 - Anschluss für **Rear**lautsprecher **rechts**
- 13 - Anschluss für Centerlautsprecher
- 14 - Anschluss für den Netzadapter
- 15 - Ein- und Ausschalter

# Inbetriebnahme

Mit diesem 5.1 Soundsystem können Sie räumliche Klangeffekte wiedergeben, die Ihnen den Eindruck geben, mitten im Geschehen zu sein.

Um dies zu realisieren, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- das Tonmaterial (meist eine DVD) muss Raumklang unterstützen.

---

## Hinweis

Je nach Medium können Raumeffekte mehr oder weniger intensiv vorhanden sein.


---

- die angeschlossene Quelle (DVD-Player, Soundkarte) muss über einen Stereo- oder 5.1-Ausgang verfügen.

Darüber hinaus muss Ihr 5.1 Soundsystem korrekt angeschlossen und positioniert sein, damit Sie den optimalen Raumeffekt realisieren.

## Positionierung des 5.1 Soundsystems

Stellen Sie die Lautsprecher so auf, dass sich die Zuhörer im Mittelpunkt befinden. Die Satellitenlautsprecher können beliebig verteilt werden. Zwei Satellitenlautsprecher haben längere Kabel, damit diese den räumlichen Begebenheiten entsprechen platziert werden können:



Lautsprecher	Beschreibung
Front links	für die Beschallung von vorn
Front rechts	
Rear links	für die Beschallung von hinten
Rear rechts	
Center	mittige Beschallung
Subwoofer/Bass	Position kann variiert werden, da der Mensch tiefe Töne nicht orten kann.

# Anschluss des 5.1 Soundsystems


## Hinweis

Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Sicherheit und Wartung“ (⇒ S. 1 ff.).

## 1. Lautsprecher an den Bass-Lautsprecher anschliessen

Nachdem Sie die Komponenten positioniert haben, verbinden Sie die Kabel der Lautsprecherboxen.

Orientieren Sie sich dabei an der Zeichnung und an dieser Tabelle:



[Abb.: Anschlüsse Lautsprecherausgang]

Lautsprecher	Stecker Lautsprecherkabel	Anschluss am Bass-Lautsprecher (⇒ S. 6)
Frontal links	Cinch schwarz	9, FRONT L – Cinch weiß
Frontal rechts	Cinch schwarz	10, FRONT R – Cinch rot
Rear links	Cinch schwarz	11, REAR L – Cinch weiß
Rear rechts	Cinch schwarz	12, REAR R – Cinch rot
Centre	Cinch schwarz	13, CENTER – Cinch gelb

## 2. Bass-Lautsprecher an eine Tonquelle anschliessen

Ihr 5.1 Soundsystem kann von einer Soundkarte, einem DVD-Player oder einer anderen Quelle gespeist werden, die über entsprechende Ausgänge verfügt.

---

### Hinweis:

Für den Anschluss sind 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchsen erforderlich. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie ggf. passende Adapter verwenden.

### Achtung!


Digitale Ausgänge werden nicht unterstützt und können das Gerät beschädigen.

---


Lokalisieren Sie die Ausgänge der Tonquelle (Soundkarte, DVD-Player) und verbinden Sie die Geräte mittels der mitgelieferten Kabel.

Die Anschlüsse sind meist farblich gekennzeichnet. Es kann sein, dass die Farben leicht variieren. Lesen Sie zur Sicherheit in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach.

Orientieren Sie sich an der Zeichnung und an der nachfolgenden Tabelle:



[Abb.: Anschluss 5.1 Kanal Ausgang an Soundkarte]



[Abb.: Anschluss 5.1 Kanal Eingang und AUX Eingang]

Anschluss am Bass-Lautsprecher (⇒ S. 6)	Anschlusstecker zur Quelle
6, Front R - Cinch rot 6, Front L - Cinch weiß	3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
7, Rear R - Cinch rot 7, Rear L - Cinch weiß	3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
8, Center C – weiß 8, Bass B – rot	3,5 mm Stereo-Klinkenstecker

### 3. Anschluss des Netzadapters

Verbinden Sie den mitgelieferten Netzadapter mit der AC In Buchse Ihres 5.1 Soundsystems (⇒ S. 6, 14) und stecken Sie den Netzstecker in eine leicht zu erreichende Steckdose. Schalten Sie das 5.1 Soundsystem noch nicht ein.

# **Bedienung**

1. Stellen Sie sicher, dass alle Lautstärkeregler auf der leisesten Position stehen. Drehen Sie dazu die Regler an der Front (⇒ S. 5, [2] & [3]) des Bass-Lautsprechers gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Widerstand zu spüren ist.
2. Schalten Sie Ihre Tonquelle ein und spielen Sie einen passenden Titel ab.
3. Anschließend schalten Sie das 5.1 Soundsystem am Ein-/Ausschalter (⇒ S. 6 [15]) ein (Position **I/EIN**). Ist das 5.1 Soundsystem in Betrieb, wird dies über eine LED [1] angezeigt.
4. Wählen Sie über den Schalter [4] die Eingangsquelle (AUX-Stereo oder 5.1).
5. Drehen Sie nun den Gesamtlautstärkeregler und den Bassregler vorsichtig im Uhrzeigersinn, bis eine angenehme Lautstärke und ein ausgewogenes Klangbild erreicht ist. Sie verringern die Lautstärke durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
6. Wenn Sie den Betrieb beenden wollen, regeln Sie die Lautstärke zurück, schalten das 5.1 Soundsystem (Position **0/AUS**) und anschließend die Tonquelle aus. Die Stromversorgung wird durch Ziehen des Netzsteckers unterbrochen.

# ***Kundendienst***

## ***Erste Hilfe bei Fehlfunktionen***

Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, zuweilen aber auch von recht komplexer Natur sein und eine aufwändige Analyse erfordern.

- Beginnen Sie mit einer sorgfältigen Sichtprüfung aller Kabelverbindungen. Wenn die Leuchtanzeigen nicht funktionieren, vergewissern Sie sich, dass das 5.1 Soundsystem ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.
- Schalten Sie die Geräte aus und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Wenn Sie mit Sicherheit festgestellt haben, dass die Stromversorgung einwandfrei ist und alle Verbindungen intakt sind, schalten Sie die Geräte wieder ein.
- Ist der Ton verzerrt bzw. zu leise, regeln Sie mit dem Lautstärkeregler solange, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
- Wenn Sie keinen Ton hören, kann dies verschiedene Ursachen haben:
  - Keine Stromversorgung der Lautsprecher (falsche Verkabelung)
  - Lautstärkeregler nicht aufgedreht
  - Tonausgabe deaktiviert, stumm geschaltet oder fehlerhaft (falsches Format).

## ***Benötigen Sie weitere Unterstützung?***

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
- Was für zusätzliche Peripheriegeräte nutzen Sie?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

# **Garantiebedingungen**

Die Empfangsquittung gilt als Beleg für den Erstkauf und sollte gut aufbewahrt werden. Sie wird für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen benötigt. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantiebedingungen **nicht eingeschränkt**. Wird das Produkt an einen anderen Benutzer weitergegeben, so hat dieser für den Rest der Garantiezeit Anspruch auf Garantieleistungen.

Der Kaufbeleg sowie diese Erklärung sollten bei der Weitergabe in seinen Besitz übergehen. Wir garantieren, dass dieses Gerät in einem funktionsfähigen Zustand ist und in technischer Hinsicht mit den Beschreibungen in der beigelegten Dokumentation übereinstimmt. Die verbleibende Garantiefrist geht bei Vorlage des Kaufbelegs von Originalteilen auf die entsprechenden Ersatzteile über. Wenn Sie dieses Gerät zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen einreichen, müssen Sie zuvor sämtliche Programme, Daten und herausnehmbare Speichermedien entfernen.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die das Problem durch einen Unfall, eine Katastrophe, Vandalismus, Missbrauch, unsachgemäße Benutzung, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Veränderung durch Software, Viren bzw. ein anderes Gerät oder Zubehör, oder durch sonstige nicht von uns genehmigte Modifikationen verursacht wurde.

Diese eingeschränkte Garantieerklärung ersetzt alle anderen Garantien ausdrücklicher oder impliziter Natur. Dies schließt die Garantie der Verkaufbarkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck ein, beschränkt sich jedoch nicht darauf. In einigen Ländern ist der Ausschluss impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig. In diesem Falle ist die Gültigkeit aller ausdrücklichen und impliziten Garantien auf die Garantieperiode beschränkt. Mit Ablauf dieser Periode verlieren sämtliche Garantien ihre Gültigkeit. In einigen Ländern ist eine Begrenzung der Gültigkeitsdauer impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt. Falls Sie bezüglich dieser Garantiebedingungen Fragen haben, wenden Sie sich an uns.

## ***Haftungsbeschränkung***

Der Inhalt dieses Handbuches unterliegt unangekündigten Änderungen die dem technischen Fortschritt Rechnung tragen. Hersteller und Vertrieb können keine Verantwortung für Schäden, die als Folge von Fehlern oder Auslassungen, der in diesem Handbuch bereitgestellten Informationen entstanden sind, übernehmen. Wir haften unter keinen Umständen für:

1. Von dritter Seite gegen Sie erhobene Forderungen aufgrund von Verlusten oder Beschädigungen.
2. Verlust oder Beschädigung Ihrer Aufzeichnungen oder Daten.
3. Ökonomische Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne oder Einsparungen) oder Begleitschäden, auch in dem Fall, dass wir über die Möglichkeit solcher Schäden informiert worden sind.

In einigen Ländern ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschäden gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt.

# ***Technische Daten***

<b>Lautsprechersystem</b>	Aktives 5.1 Soundsystem
<b>Netzadapter</b>	<b>Modell: TEAC-57-252200V</b> <b>Part No: CSA-2502200G</b>
	<b>Eingang</b> 230V~ 50Hz 290mA
	<b>Ausgang</b> 25V~ 2200mA, 55 WA
<b>Anschluss</b>	<b>Eingang</b> Stromanschluss für Netzadapter Cinchbuchsen für: <ul style="list-style-type: none"><li>• Front rechts (rot), links (weiß)</li><li>• Bass (rot) / Center (weiß)</li><li>• Rear rechts (rot), links (weiß)</li></ul> <b>Ausgang</b> Cinchbuchsen für: <ul style="list-style-type: none"><li>• Front rechts, links</li><li>• Center</li><li>• Rear rechts, links</li></ul>

BITTE DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN XI/29/06



**GARANTIE**

Absender Bitte Blockschrift in GROSSBUCHSTABEN • Kästchen beachten!

Name

Vorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon mit Vorwahl

**Modell: MD 85499**  
**MSN: 5002 5688**

Unterschrift des Käufers



**MEDION**<sup>®</sup>

MTC  
Medion Technologie Center  
Freiherr-vom-Stein-Str. 131  
D-45 473 Mülheim/Ruhr



4015625500256883

**FEHLERANGABE:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

