Mode d‘emploi

MEDION®

CASQUE GAMING LED E83111 (MD 85111)







Pièces del appareil

1. Éclairage LED RGB
2. Bouton de réglage du volume
3. Connecteur USB
4. Microphone

BE LUX

Commercialisé par :

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
ALLEMAGNE

3001449
AA 47/21 C

3 ans GARANTIE

SERVICE APRÈS-VENTE
BE 022 00 61 98
LUX 34 - 20 808 664
www.medion.be
www.medion.lu

Dok./Rev.-Nr. 85111 Aldi BE FR Content final

Concernant la présente notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l’appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l’appareil et dans la notice d’utilisation.

Conservez toujours la notice d’utilisation à portée de main. Cette notice d’utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l’appareil, remettez-la également impérativement au nouveau propriétaire.

Explication des symboles

Le danger décrit dans les paragraphes signalés par l’un des symboles d’avertissement suivants doit être évité, afin d’empêcher les conséquences potentielles évoquées.

DANGER !

Ce terme signalétique désigne un risque de niveau élevé qui, s’il n’est pas évité, entraîne la mort ou une grave blessure.

AVERTISSEMENT !

Ce terme signalétique désigne un risque de niveau moyen qui, s’il n’est pas évité, peut entraîner la mort ou une grave blessure.

ATTENTION !

Ce terme signalétique désigne un risque de niveau faible qui, s’il n’est pas évité, peut entraîner une blessure bénigne ou moyenne.

AVIS !

Ce terme signalétique prévient d’éventuels dommages matériels.

AVERTISSEMENT !
Danger en cas de volume élevé !

Ce symbole vous donne des informations complémentaires utiles pour l’assemblage ou le fonctionnement de l’appareil.

Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives européennes.

Utilisation conforme

- L’appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

Veuillez noter qu’en cas d’utilisation non conforme, la garantie sera annulée :

- Ne transformez pas l’appareil sans notre accord et n’utilisez pas d’appareils auxiliaires autres que ceux approuvés ou fournis par nos soins.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires livrés ou autorisés par nos soins.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans cette notice d’utilisation, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N’exposez pas l’appareil à des conditions extrêmes. À éviter :
  - Humidité de l’air élevée ou contact avec des liquides
  - Températures extrêmement hautes ou basses
  - Rayonnement direct du soleil
  - Feu nu

Consignes de sécurité

- Conservez l’appareil et les accessoires dans un endroit situé hors de portée des enfants.
- L’appareil n’est pas destiné à des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d’expérience et/ou de connaissances, à moins qu’elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou n’aient reçu de cette dernière des indications relatives au fonctionnement de l’appareil.
- Les enfants doivent être maintenus sous surveillance, afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

DANGER !

Risque de suffocation !

Il existe un risque de suffocation en cas d’inhalation ou d’ingestion de films ou de petites pièces.

- Conservez les emballages hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages.
- Les matériaux d’emballage ne sont pas des jouets !

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure !

Une pression sonore excessive lors de l’utilisation d’un casque ou d’écouteurs peut entraîner des lésions du système auditif et/ou une perte de l’ouïe.

L’écoute avec un casque pendant une longue période à un volume élevé peut provoquer des troubles auditifs.

- Réglez le volume au niveau le plus bas avant la lecture.
- Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous convient.
- N’exposez pas le casque audio à des sources de chaleur directes (p. ex. radiateurs).
- N’exposez pas l’appareil aux rayons directs du soleil.
- Évitez tout contact du casque avec de l’humidité, des gouttes d’eau ou des éclaboussures.
- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher le casque audio du PC ou du téléphone mobile.
- En cas de problème, adressez-vous au SAV MEDION ou à un autre atelier spécialisé.

Contenu de l’emballage

DANGER !

Risque de suffocation !

Il existe un risque de suffocation en cas d’inhalation ou d’ingestion de films ou de petites pièces.

- Conservez les emballages hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages.
- Les matériaux d’emballage ne sont pas des jouets !
- Retirez le produit de l’emballage et enlevez tous les autres matériaux d’emballage.
- Vérifiez si la livraison est complète et informez nos services dans un délai de 14 jours à compter de la date d’achat si ce n’est pas le cas.
- Avant toute utilisation, vérifiez que le casque n’est pas endommagé.
- En cas de dommage, adressez-vous au SAV.

Le produit que vous avez acheté comprend :

- Casque audio
- Notice d’utilisation
- Documents de garantie

Connexion du casque

- Branchez la fiche USB 3 à un port USB disponible sur votre PC ou ordinateur portable tel qu’illustré (sur la **fig. 1**).

L’éclairage LED RGB 3 est désormais actif.

- Débranchez la fiche USB du port USB pour éteindre l’éclairage LED RGB et le casque.

Utilisation du casque audio

- Commencez par régler le volume sur le minimum au niveau du bouton de réglage du volume 2.
- Mettez le casque sur vos oreilles. Tenez compte du marquage **L** et **R** sur l’intérieur de l’arceau.
- Si nécessaire, orientez le microphone 4 tel qu’illustré (sur la **fig. 2**).
- Réglez le volume souhaité.

Utilisez l’amplification du microphone de la carte son ou du logiciel d’audioconférence pour augmenter le niveau d’enregistrement du microphone.

Nettoyage

- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et sec.
- Évitez les solvants et produits d’entretien chimiques qui risqueraient d’endommager la surface et/ou les inscriptions de l’appareil.

Recyclage

EMBALLAGE

L’appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.

APPAREIL

Il est interdit d’éliminer les appareils usagés portant le symbole ci-contre avec les déchets ménagers.

Conformément à la Directive 2012/19/UE, l’appareil doit être recyclé de manière réglementaire lorsqu’il arrive en fin de cycle de vie.

Les matériaux recyclables contenus dans l’appareil seront réutilisés, ce qui permet de respecter l’environnement.

Remettez l’appareil usagé à un point de collecte de déchets électriques et électroniques ou auprès d’une déchetterie.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l’entreprise de collecte des déchets locale ou à votre municipalité.

Caractéristiques techniques

Bande de fréquences	20 Hz – 20 kHz
Tension d'alimentation	5V ⎓ 150mA
Connecteur	USB
Longueur du câble	Env. 1,8 m
Niveau de pression acoustique	≤ 100 dBA

Information relative à la conformité UE

CE Par la présente, MEDION AG déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux autres réglementations en vigueur :

- Directive relative à la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE.

Déclaration de confidentialité

Chère cliente, cher client,

Nous vous informons que MEDION AG, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen, est responsable du traitement de vos données à caractère personnel.

En matière de protection des données, nous sommes assistés par le délégué à la protection des données personnelles de notre entreprise, que vous pouvez contacter à l'adresse MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen ; datenschutz@medion.com. Nous traitons vos données dans le cadre de la gestion de la garantie et des processus connexes (p. ex. réparations) ; à cet effet, nous nous référons au contrat de vente que nous avons conclu.

Nous transmettons vos données aux prestataires de services de réparation que nous avons mandatés dans le cadre du traitement de la garantie et des processus connexes (p. ex. réparations). En règle générale, nous conservons vos données personnelles pendant une période de trois ans, afin de respecter vos droits de garantie légaux.

Vous pouvez exercer vos droits d'information, de rectification, de suppression des données vous concernant ainsi que vos droits de limitation et d'opposition au traitement et à la portabilité de vos données personnelles.

Toutefois, des restrictions en matière de droits d'accès et de suppression des données sont appliquées en vertu des §§ 34 et 35 de la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG) (art. 23 RGPD). En outre, il existe un droit de recours auprès d'une autorité de contrôle compétente en matière de protection des données (art. 77 RGPD en relation avec le § 19 de la loi fédérale allemande sur la protection des données BDSG). Pour MEDION AG, il s'agit du Commissaire d'État à la Protection des Données et à la liberté d'information de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.

Le traitement de vos données est nécessaire dans le cadre du traitement de la garantie. Sans la mise à disposition des données nécessaires, le traitement de la garantie n'est pas possible.

Informations relatives au SAV

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre SAV. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances.
  Vous pouvez accéder à notre Service-Community ici : community.medion.com.
- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : www.medion.com/contact.
- Notre équipe du SAV se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

Horaires d'ouverture	**Hotline SAV (Belgique)**
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	✆ 02 - 200 61 98
	Hotline SAV (Luxembourg)
	✆ 34 - 20 808 664
Adresse du service après-vente	
MEDION B.V. **John F.Kennedylaan 16a** **5981 XC Panningen** **Nederland**	

La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail du SAV www.medionservice.com.

Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

Mentions légales

Copyright © 2021

Date : 25.08.2021

Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégée par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

L'entreprise suivante possède les droits d'auteur :

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre service après-vente d'abord.